U18086



REPUBLIC OF GAMERS

BUICK START GUIDE

ROG Rapture GT-AXE11000 Tri-band Gaming Router



Table of contents

English	3
Български	8
Hrvatski	13
Čeština	
Dansk	23
Nederlands	
Eesti	
Français	
Suomi	43
Deutsch	
Ελληνικά	53
Magyar	
Italiano	63
Lietuvių	68
Latviski	73
Norsk	78
Português	
Polski	
Русский	93
Română	
Español	103
Srpski	108
Slovensky	113
Slovenščina	118
Svenska	123
Türkçe	128
Українська	133
תירבע	138

Package contents

- ROG GT-AXE11000 Wireless Router
- AC adapter
- Quick Start Guide

Network cable (RJ-45)

8 * wireless antennas

NOTE: If any of the items is damaged or missing, contact your retailer.

 ∇

A quick look at your ROG router





1.	Wi-Fi On/Off button	8.	2.5G WAN/LAN port
2.	WPS button	9.	WAN (Internet) port
3.	Boost Key	10.	WAN (Internet) LED
4.	Power (DCIN) port	11.	LAN LED
5.	Power button	12.	2.5G WAN/LAN port LED
6.	Reset Button	13.	6GHz /5GHz / 2.4GHz Wi-Fi LED
7.	LAN ports	14.	Power LED

Specifications:

DC Power adapter	DC Output: +19V with max 3.42A current DC Output: +19.5V with max 3.33A current		
Operating Temperature	0~40°C	Storage	0~70°C
Operating Humidity	50~90%	Storage	20~90%

Preparing your modem

NOTE:

1. Unplug the power cable/DSL modem. If it has a battery backup, remove the battery.

you will need your username/password from

vour Internet Service Provider (ISP) to properly

If you are using DSL for Internet,

2. Connect your modem to the router with the bundled network

configure the router.

router with the bundled network cable.



- 3. Power on your cable/DSL modem.
- 4. Check your cable/DSL modem LED lights to ensure the connection is active.



Setting up your ROG router

You can set up your ROG router via wired or wireless connection.

- A. Wired connection
- 1. Plug your router into a power outlet and power it on. Connect the network cable from your computer to a LAN port on your router.



- 2. The web GUI launches automatically when you open a web browser. If it does not auto-launch, enter <u>http://router.asus.com</u>
- 3. Set up a password for your router to prevent unauthorized access.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent una	authorized access to your ASI	JS wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

- **B.** Wireless connection
- 1. Plug your router into a power outlet and power it on.



2. Connect to the network name(SSID) shown on the product label on the back side of the router. For better network security, change to a unique SSID and assign a password.





2.4G Wi-Fi Name (SSID):	ASUS_XX_2G
5G Wi-Fi Name (SSID):	ASUS_XX_5G
6G Wi-Fi Name (SSID):	ASUS_XX_6G

- **XX** refers to the last two digits of 2.4GHz MAC address. You can find it on the label on the back of your ROG router.
- ⁴ If no 6GHz SSID is displayed, please check whether your OS and client device are fully licensed to support the newly released 6GHz band. You can check with your OS and client device provider for Wi-Fi 6E driver release schedule.
- 3. Once connected, the web GUI launches automatically when you open a web browser. If it does not auto-launch, enter <u>http://router.asus.com</u>.
- 4. Set up a password for your router to prevent unauthorized access.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent una	uthorized access to your ASI	JS wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

Remembering your wireless router settings

• Remember your wireless settings as you complete the router setup.

Router Name:	Password:
2.4GHz network SSID:	Password:
5GHz network SSID:	Password:
6GHz network SSID:	Password:

FAQ

- 1. Where can I find more information about the wireless router?
 - Technical support site: <u>https://www.asus.com/support</u>
 - Customer hotline: refer to the Support Hotline section in this Quick Start Guide

Бърз преглед

GT-AXE11000

- 8 * безжични антени
- Адаптер за променлив ток
- 🗹 Мрежов кабел (RJ-45)
- 🗹 Ръководство за бърз старт



ЗАБЕЛЕЖКИ: Ако някой от компонентите е повреден или липсва, свържете се с Вашия търговски представител.

Бърз преглед на Вашия рутер





1.	Бутон за включване/изключване на Wi-Fi	8.	2.5G WAN/LAN порт
2.	WPS бутон	9.	WAN (интернет) Порт
3.	Клавиш за подсилване	10.	WAN (интернет) LED
4.	Порт захранване (DC-IN)	11.	LAN LED
5.	Бутон на захранването	12.	2.5G WAN/LAN порт LED
6.	Бутон за нулиране	13.	6GHz / 5GHz / 2.4GHz Wi-Fi LED
7.	LAN портове	14.	LED на захранването

Технически характеристики:

Адаптер за захранване с прав ток	Изходна мощност на прав ток: +19V с макс. ток 3.42A Изходна мощност на прав ток: +19.5V с макс. ток 3.33A		
Работна температура	0~40°C	Памет	0~70°C
Влажност при работа	50~90%	Памет	20~90%

Подготовка на модема

- Изключете захранващия кабел/DSL модема. Ако има резервно захранване на батерии, отстранете батериите.

Ø

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако използвате DSL за интернет, трябва да имате потребителско име/парола от Вашия интернет доставчик (ISP) за правилно конфигуриране на рутера

- 2. Свържете модема си към рутера с включения в комплекта мрежов кабел.
- 3. Включете Вашия кабел/DSL модема.
- Проверете Вашия кабел/LED индикаторите на DSL модема за да сте сигурни, че връзката е активна.





Настройка на рутер

Можете да конфигурирате рутер своя чрез кабелна или безжична връзка.

- А. Кабелна връзка
- Вкарайте щепсела на рутера в електрически контакт и включете рутера. Свържете мрежовия кабел от Вашия компютър към LAN порта на рутера.



- 2. Мрежовият графичен интерфейс се включва автоматично при отваряне на браузера. Ако не се включи автоматично, въведете <u>http://router.asus.com</u>.
- 3. Настройте парола за рутера, за да предотвратите неоторизиран достъп.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent una	uthorized access to your ASI	JS wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

- В. Безжична връзка
- Вкарайте щепсела на рутера в електрически контакт и включете рутера.



Свържете се към името на мрежата (SSID), показано на етикета на продукта на гърба на рутера. За по-добра защита променете на уникално SSID име и задайте парола.



2.4G Wi-Fi име (SSID):	ASUS_XX_2G
5G Wi-Fi име (SSID):	ASUS_XX_5G
6G Wi-Fi име (SSID):	ASUS_XX_6G

- XX се отнася до последните две цифри на 2.4GHz MAC адрес. Ще го откриете на етикета, намиращ се на гърба на Вашия рутер.
- * Ако не е показан 6GHz SSID, проверете дали Вашата операционна система и клиентско устройство са напълно лицензирани да поддържат новата версия 6GHz. Можете да проверите дали Вашата операционна система и доставчика на клиентското устройство какъв е графикът за пускане на пазара на драйвер Wi-Fi 6E.
- Мрежовият графичен интерфейс се включва автоматично при отваряне на браузера. Ако не се включи автоматично, въведете <u>http://router.asus.com</u>.
- 4. Настройте парола за рутера, за да предотвратите неоторизиран достъп.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent una	uthorized access to your AS	US wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

Запаметяване на безжичните настройки на Вашия рутер

• Запомнете безжичните си настройки при завършване на настройването на рутера.

Име на рутера:	Парола:
2.4GHz мрежа SSID:	Парола:
5GHz мрежа SSID:	Парола:
6GHz мрежа SSID:	Парола:

FAQ

- 1. Къде мога да намеря допълнителна информация за безжичния рутер?
 - На сайта за техническа поддръжка: https://www.asus.com/support
 - На горещата линия за обслужване на клиенти: Вижте горещата линия за поддръжка в Допълнително ръководство.

Sadržaj pakiranja

ROG GT-AXE11000

- 8 * antene za bežičnu vezu
- 🗹 Adapter izmjeničnog napajanja 🗹
- Mrežni kabel (RJ-45)
- Vodič za brzi početak rada

NAPOMENE: Ako je bilo koji od dijelova oštećen ili nedostaje, obratite se dobavljaču.

Brzi pregled uređaja ruter





1.	Gumb za uključivanje/isključivanje Wi-Fi veze	8.	2,5G WAN/LAN priključak
2.	WPS gumb	9.	WAN (internet) ulaz
3.	Tipka za pojačanje	10.	LED za WAN (internet)
4.	Ulaz za napajanje (DC-IN)	11.	LAN LED
5.	Gumb za napajanja	12.	LED za 2,5G WAN/LAN priključak
6.	Gumb za resetiranje	13.	Wi-Fi LED za 6GHz / 5GHz / 2,4GHz
7.	LAN priključci	14.	LED napajanja

Tehnički podaci:

Adapter DC napajanja	DC izlaz: +19 V s maksimalnom strujom od 3,42 A DC izlaz: +19,5 V s maksimalnom strujom od 3,33 A			
adna temperatura 0~40°C		Pohrana	0~70°C	
Radna vlažnost	50~90%	Pohrana	20~90%	

Pripremanje modema

- 1. Iskopčajte kabel za napajanje/DSL modem. Ako postoji baterijsko napajanje, uklonite bateriju.
 - **NAPOMENA:** Ako koristite DSL za internet, za ispravnu konfiguraciju usmjerivača biti će vam potrebno korisničko ime i lozinka od dobavljača internetske usluge (ISP).



- 2. Povežite modem na usmjerivač pomoću 3. isporučenog mrežnog kabela.
 - Uključite kabelski/DSL modem.



4. Pogledajte LED indikatore kabelskog/DSL modema za provjeru aktivnosti veze.



14

Postavljanje uređaja ruter

Usmjerivač možete podesiti putem žične ili bežične veze.

- A. Žična veza
- Ukopčajte usmjerivač u izvor napajanja i uključite ga. Spojite mrežni kabel s računala na LAN priključak na usmjerivaču.



- Laptop
- 2. Web grafičko sučelje pokreće se automatski kad otvorite web preglednik. Ako se ne pokrene automatski, unesite <u>http://router.asus.com</u>.
- 3. Postavite lozinku za usmjerivač kako biste spriječili neovlašteni pristup.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent una	uthorized access to your ASI	US wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

- B. Bežična veza
- 1. Ukopčajte usmjerivač u izvor napajanja i uključite ga.



2. Povežite se pod mrežnim nazivom (SSID) prikazanim na naljepnici proizvoda sa stražnje strane usmjerivača. Za bolju sigurnost mreže, promijenite na jedinstveni SSID i dodijelite lozinku.



Naziv za 2,4G Wi-Fi (SSID):	ASUS_XX_2G
Naziv za 5G Wi-Fi (SSID):	ASUS_XX_5G
Naziv za 6G Wi-Fi (SSID):	ASUS_XX_6G

- XX se odnosi na posljednje dvije znamenke 2,4 GHz MAC adrese. Možete ih pronaći na naljepnici na stražnjoj strani uređaja ruter.
- ⁶ Ako se ne prikazuje nijedan 6 GHz SSID, provjerite jesu li OS i klijentski uređaj potpuno licencirani za podršku novih izdanja 6 GHz i. Plan izdavanja upravljačkih programa za Wi-Fi 6E možete provjeriti kod dobavljača OS i klijentskog uređaja.

- 3. Web grafičko sučelje pokreće se automatski kad otvorite web preglednik. Ako se ne pokrene automatski, unesite <u>http://router.asus.com</u>.
- 4. Postavite lozinku za usmjerivač kako biste spriječili neovlašteni pristup.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent unau	thorized access to your ASL	JS wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

Pamćenje postavki bežičnog usmjerivača

• Zapamtite bežične postavke po dovršetku postave usmjerivača.

Naziv usmjerivača:	lozinka:
2,4 GHz mreže SSID:	lozinka:
5G Hz mreže SSID:	lozinka:
6G Hz mreže SSID:	lozinka:

FAQ

- 1. Gdje mogu naći više informacija o bežičnom usmjerivaču?
 - Stranica za tehničku podršku: <u>https://www.asus.com/support</u>
 - Korisnički telefon: Potražite dežurni telefon za podršku u ovom vodiču za brzi početak rada

Obsah krabice

- ROG GT-AXE11000
- Napájecí adaptér
- Stručná příručka



POZNÁMKY: Pokud je některá z položek poškozena nebo chybí, se obraťte na prodejce.

 $\mathbf{\nabla}$

 $\mathbf{\Lambda}$

8 * bezdrátové antény

Síťový kabel (RJ-45)

Stručný popis přístroje směrovač





1.	Tlačítko zapnutí/vypnutí Wi-Fi	8.	Port 2,5G WAN/LAN
2.	WPS tlačítko	9.	Port sítě WAN (Internet)
3.	Tlačítko zvýšení výkonu	10.	Indikátor LED sítě WAN (Internet)
4.	Napájecí port (DC-IN)	11.	LAN Indikátor LED
5.	Tlačítko napájení	12.	LED portu 2,5G WAN/LAN
6.	Resetovací tlačítko	13.	Indikátor LED sítě Wi-Fi 6GHz / 5GHz / 2,4GHz
7.	Porty LAN	14.	Napájení LED

Technické údaje:

Adaptér stejnosměrného napájení	Výstup stejnosměrného napájení: +19 V s proudem max. 3,42 A Výstup stejnosměrného napájení: +19,5 V s proudem max. 3,33 A		
Provozní teplota	0~40°C	Skladování	0~70°C
Provozní vlhkost	50~90%	Skladování	20~90%

Příprava modemu

- 1. Vypněte napájení kabelového/DSL modemu. Pokud má záložní baterii, vyjměte baterii.
 - **POZNÁMKA:** Používáte-li připojení DSL pro internet, bude pro správné nakonfigurování směrovače zapotřebí vaše uživatelské jméno/ heslo od vašeho poskytovatele internetového připojení (ISP).



- Připojte váš modem ke směrovači pomocí přiloženého síťového kabelu.
- 3. Zapněte napájení kabelového/DSL modemu.
- Podle indikátorů LED na vaše kabelovém/DSL modemu zkontrolujte, zda připojení je aktivní.





Nastavení zařízení směrovač

Směrovač lze nakonfigurovat prostřednictvím pevného nebo bezdrátového připojení.

- A. Drátové připojení:
- Připojte směrovač k elektrické zásuvce a zapněte napájení. Připojte síťový kabel od počítače k portu LAN na směrovači.



- Po spuštění webového prohlížeče se automaticky spustí webové grafické uživatelské rozhraní. Pokud se nespustí automaticky, zadejte <u>http://router.asus.</u> <u>com</u>
- 3. Nastavte heslo směrovače, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent una	uthorized access to your ASL	JS wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

- B. Bezdrátové připojení
- Připojte směrovač k elektrické zásuvce a zapněte napájení.



Ceština

Připojte se k názvu sítě (SSID), který je uveden na štítku produktu na boční straně směrovače. Pro zvýšení zabezpečení sítě změňte na jedinečné SSID a vytvořte heslo.

ASUS router Internet acco	d to: *? ess	100 miles
Wireless Network C	onnection ^	
ARIES_RT-N66U	Connected	-
ASUS Ariel 2G	1000	
ASUS_XX_2G	lite,	
	Connect	
Alen_Private	line.	
ASUSPM-Public	100	
ALIGU_87U_2G	1900.	
ASUS house 2G		

Název sítě Wi-Fi (SSID) 2,4 G:	ASUS_XX_2G
Název sítě Wi-Fi (SSID) 5 G:	ASUS_XX_5G
Název sítě Wi-Fi (SSID) 6 G:	ASUS_XX_6G

- XX označuje poslední dvě číslice adresy MAC 2,4 GHz. Je uvedeno na štítku na zadní straně přístroje směrovač.
- ⁴ Pokud se nezobrazí žádný SSID sítě 6GHz, zkontrolujte, zda máte plně licencovaný operační software a klientské zařízení tak, aby podporovaly nově vydaný standard 6GHz a. Můžete zjistit harmonogram uvedení ovladače Wi-Fi 6E u poskytovatele operačního systému a klientského zařízení.
- Po spuštění webového prohlížeče se automaticky spustí webové grafické uživatelské rozhraní. Pokud se nespustí automaticky, zadejte <u>http://router.asus.</u> <u>com</u>.
- 4. Nastavte heslo směrovače, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent una	uthorized access to your AS	US wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

Zapamatování nastavení bezdrátového směrovače

 Po dokončení nastavení směrovače si pamatujte nastavení vašeho bezdrátového připojení.

Název routeru:	Heslo:
2.4 GHz sítí SSID:	Heslo:
5 GHz sítí SSID:	Heslo:
6 GHz sítí SSID:	Heslo:

FAQ

- 1. Kde lze najít další informace o tomto bezdrátovém směrovači?
 - Server technické podpory: <u>https://www.asus.com/support</u>
 - Horká linka pro zákazníky: Viz Horká linka odborné pomoci v Doplňkové příručce

Pakkens indhold

GT-AXE11000

Ø * trådløse antennaer

Netværkskabel (RJ-45)

- ✓ Vekselstrømsadapteren
- ✓ Kvikstartguide

BEMÆRK: Du bedes venligst kontakte din forhandler, hvis nogen af delene mangler eller er beskadiget.

 $\mathbf{\nabla}$

Et hurtigt kik på din router





1.	Wi-Fi til/fra-knap	8.	2,5G WAN/LAN-port
2.	WPS knap	9.	WAN-port (Internet)
3.	Boost-nøgle	10.	WAN-indikator (Internet)
4.	Strøm (DČ-IN) port	11.	LAN LED
5.	Strøm knap	12.	2,5G WAN/LAN port-lysindikator
6.	Nulstillingsknap	13.	Wi-Fi-indikator for 6GHz / 5GHz / 2,4GHz
7.	LAN porte	14.	Strøm LED

Specifikationer:

Strømadapter (DC)	Strømudgang (DC): + 19V med maks. 3,42A strøm Strømudgang (DC): + 19,5V med maks. 3,33A strøm		
Betjeningstemperatur	0~40°C	Opbevarings	0~70°C
Betjeningsfugtighed	50 ~ 90%	Opbevarings	20 ~ 95%

Forberedelse af dit modem

1. Afbryd ledningen/DSL-modemmet. Hvis enheden indeholder et batteri, skal dette tages ud.

Ø

BEMÆRK: Hvis du bruger DSL til dit internet, skal du bruge dit brugernavn/adgangskode fra din internetudbyder (ISP) for at konfigurere routeren.



2. Tilslut modemmet til routeren med den medfølgende netværkskabel.



- 3. Tænd din kabel/DSL-modem.
- 4. Hold øje med lysindikatorerne på dit kabel/DSL-modem, for at sikre at forbindelsen er aktiv.



Sådan indstilles din router

Du kan konfigurere din router via en kabelforbundet eller trådløs forbindelse.

- A. Kableforbundet forbindelse:
- 1. Slut din router til en stikkontakt og tænd den. Tilslut netværkskablet fra din computer til en LAN-port på din router.



- 2. Når du åbner en webbroswer, åbnes brugergrænsefladen automatisk. Hvis siden ikke åbner automatisk, skal du indtaste <u>http://router.asus.com</u>.
- 3. Opret en adgangskode til din router, så du forhindrer uautoriseret adgang.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent unau	ithorized access to your ASI	JS wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

- B. Trådløs forbindelse
- 1. Slut din router til en stikkontakt og tænd den.



Dansk

2. Opret forbindelse til netværksnavnet (SSID), der står på etiketten bag på routeren. For bedre netværkssikkerhed, bedes du skifte til et unikt SSID og oprette en adgangskode.



Navn på 2,4 G Wi-Fi (SSID):	ASUS_XX_2G
Navn på 5 G Wi-Fi (SSID):	ASUS_XX_5G
Navn på 6 G Wi-Fi (SSID):	ASUS_XX_6G

- * XX referer til de sidste to cifre i 2,4 GHz MAC-adressen. Du kan finde den på etiketten på bagsiden af din router.
- * Hvis der ikke vises et 6 GHz SSID, skal du se, om dit styresystem og din klientenhed understøtter det nyudgivne 6 GHz og. Du kan kontakte udbyderen af dit styresystem og klientenhed for oplysninger om, hvor en driver til Wi-Fi 6E udgives.

- 3. Når du åbner en webbroswer, åbnes brugergrænsefladen automatisk. Hvis siden ikke åbner automatisk, skal du indtaste <u>http://router.asus.com</u>.
- 4. Opret en adgangskode til din router, så du forhindrer uautoriseret adgang.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent una	uthorized access to your AS	US wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

Sådan husker du dine trådløse routerindstillinger

• Husk dine trådløse indstillinger, når du konfigurerer routeren.

Navn på router:	Adgangskode:
2,4 GHz netværk SSID:	Adgangskode:
5 GHz netværk SSID:	Adgangskode:
6 GHz netværk SSID:	Adgangskode:

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

- 1. Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger om min trådløs router?
 - Teknisk support: <u>https://www.asus.com/support</u>
 - Kunde hotline: Se venligst Kunde hotline i den medfølgende vejledning

Inhoud verpakking

- GT-AXE11000
- ☑ Wisselstroomadapter
- Beknopte handleiding



OPMERKING: Als een van de items beschadigd is of ontbreekt, moet u contact opnemen met uw leverancier.

 $\mathbf{\nabla}$

✓ 8* draadloze antennes

Netwerkkabel (RJ-45)

Een snelle blik op uw router





1.	Knop Wifi aan/uit	8.	2.5G WAN/LAN-poort
2.	WPS-knop	9.	WAN-poort (internet)
3.	Versterkingstoets	10.	WAN-LED (internet)
4.	Netstroomaansluiting (DC-In)	11.	LAN LED
5.	Knop voeding	12.	LED 2.5G WAN/LAN-poort
6.	Reset-knop	13.	6GHz / 5GHz / 2.4GHz Wi-Fi LED
7.	LAN poorten	14.	Voedings-LED

Nederlands

Specificaties:

DC-voedingsadapter	DC-uitgang: +19V met max. 3.42A stroom DC-uitgang: +19.5V met max. 3.33A stroom		
Bedrijfstemperatuur	0~40°C	Opslag	0~70°C
Bedrijfsvochtigheid	50~90%	Opslag	20~90%

Uw modem voorbereiden

1. Koppel de voedingskabel/DSL-modem los. Als er een back-upbatterij in het apparaat zit, moet u deze verwijderen.



OPMERKING: Ials u DSL voor internet gebruikt, zult u uw gebruikersnaam/wachtwoord van uw internetprovider nodig hebben om de router correct te configureren.



2. Sluit uw modem aan op de router met de meegeleverde netwerkkabel.



- 3. Schakel uw kabel/DSL-modem in.
- 4. Controleer of de LED van de kabel/ DSL-modem oplicht om zeker te zijn dat de verbinding actief is.



De router installeren

- A. Bekabelde aansluiting
- 1. Sluit uw router aan op een stopcontact en schakel deze in. Sluit de netwerkkabel van uw computer aan op een LAN-poort op uw router.



- 2. De grafische webinterface start automatisch wanneer u een webbrowser opent. Als deze niet automatisch start, voert u <u>http://router.asus.com</u> in.
- 3. Stel een wachtwoord voor uw router in om onbevoegde toegang te voorkomen.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent una	uthorized access to your ASL	JS wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

- B. Draadloze verbinding
- 1. Sluit uw router aan op een stopcontact en schakel deze in.



2. Maak verbinding met de netwerknaam (SSID) die op het productlabel op de achterkant van de router is vermeld. Wijzig voor een betere netwerkbeveiliging naar een unieke SSID en wijs een wachtwoord toe.



2.4 G wifi-naam (SSID):	ASUS_XX_2G
5 G wifi-naam (SSID):	ASUS_XX_5G
6 G wifi-naam (SSID):	ASUS_XX_6G

- * XX staat voor de laatste twee cijfers van het 2.4GHz MAC-adres. U kunt dit vinden op het label op de achterkant van uw router.
- * Als er geen 6GHz SSID wordt weergegeven, moet u controleren of uw OS en client-apparaat volledig is gelicentieerd voor het ondersteunen van de nieuwe 6GHz. U kunt het schema van de release van het wifi-6E-stuurprogramma controleren met uw OS en leverancier van uw clientapparaat.
- 3. De grafische webinterface start automatisch wanneer u een webbrowser opent. Als deze niet automatisch start, voert u <u>http://router.asus.com</u> in.
- 4. Stel een wachtwoord voor uw router in om onbevoegde toegang te voorkomen.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent una	uthorized access to your ASI	US wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

De instellingen van uw draadloze router onthouden

Onthoud uw draadloze instellingen wanneer u de routerinstelling voltooit.

Routernaam:	wachtwoord:
SSID 2.4 GHz-netwerk:	wachtwoord:
SSID 5 GHz-netwerk:	wachtwoord:
SSID 6 GHz-netwerk:	wachtwoord:

Veelgestelde vragen (FAQ's)

- 1. Waar kan ik meer informatie vinden over de draadloze router?
 - Site voor technische ondersteuning: <u>https://www.asus.com/support</u>
 - Hotline klantendienst: raadpleeg de nummers voor de ondersteuningshotline in de Aanvullende handleiding

Pakendi sisu

- ROG GT-AXE11000
- ☑ Vahelduvvooluadapter
- ☑ Lühijuhend

MÄRKUS: Kui mõni artiklitest on kahjustatud või puudub, siis võtke ühendust edasimüüjaga.

 $\overline{\mathbf{A}}$

 $\mathbf{\nabla}$

Kiire pilguheit ruuterile





8 *raadioside antennid

Võrgukaabel (RJ-45)

1.	WiFi sisse-/väljalülitamise nupp	8.	Port 2.5G WAN/LAN
2.	WPS nupp	9.	WAN porid (Internet)
3.	Kiirendusnupp	10.	WAN porid (Internet)
4.	Toitepesa (DC-IN)	11.	LAN LED indikaator
5.	Toite nupp	12.	Pordi 2.5G WAN/LAN LED-märgutuli
6.	Reset nupp	13.	6GHz/5GHz/2,4GHz Wi-Fi LED
7.	LAN pordid	14.	Toite LED indikaator

Tehnilised andmed:

Alalisvoolu (DC) toiteadapter	DC väljund: +19 V max vooluga 3,42 A DC väljund: +19,5 V max vooluga 3,33 A		
Kasutuskoha töötemperatuur	0~40°C	Hoiustamine	0~70°C
Kasutuskoha niiskusesisaldus	50~90%	Hoiustamine	20~90%

₹

Teie modemi ettevalmistus

1. Ühendage kaabel/DSL-modemi toitejuhe lahti. Kui see on varustatud akuga, eemaldage aku.

MÄRKUS: Kui te kasutate DSL Internetiühendust, vajate ruuteri korralikuks konfigureerimiseks oma kasutajanime/parooli, mille saate Interneti-teenuse pakkujalt.



- 2. Ühendage oma modem ruuteriga, kasutades komplekti kuuluvat võrgukaablit.
 - orgukaablit.

-(3)

0

- 3. Lülitage kaabel/DSL-modem sisse.
- Vaadake kaabel/DSL-modemi LED indikaatoreid, et kontrollida, kas ühendus on aktiivne.



Ruuteri häälestamine

Saate häälestada oma ruuter traadiga või traadita ühenduse kaudu.

- A. Traadiga ühendus:
- Ühendage ruuter toitevõrku ja lülitage see sisse. Ühendage arvuti võrgukaabel ruuteri LANpordiga.



- 2. Veebipõhine graafiline kasutajaliides (web GUI) käivitub automaatselt, kui avate veebibrauseri. Kui see ei käivitu, sisestage <u>http://router.asus.com</u>.
- 3. Määrake ruuterile parool, et takistada volitamata juurdepääsu.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent una	uthorized access to your ASI	US wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

- B. Traadita ühendus
- 1. Ühendage ruuter toitevõrku ja lülitage see sisse.



Looge ühendus võrguga, mille nimi (SSID) on toodud ruuteri tagaküljel asuval tootesildil. Võrgu turvalisuse suurendamiseks valige kordumatu SSID ja määrake parool.



2,4 G Wi-Fi nimi (SSID):	ASUS_XX_2G
5 G Wi-Fi nimi (SSID):	ASUS_XX_5G
5 G Wi-Fi nimi (SSID):	ASUS_XX_6G

- XX viitab 2.4GHz MAC-aadressi kahele viimasele numbrile. Te leiate ruuteri tagaküljel asuvalt sildilt.
- * Kui ei kuvata 6 GHz SSID, siis kontrollige, kas teie OS ja kliendiseade on täies mahus litsentseeritud, et toetada 6 GHz väljalaset. Kontrollige oma OS-i ja kliendiseadme tarnijalt Wi-Fi 6E draiveri väljalaske aega.

- 3. Veebipõhine graafiline kasutajaliides (web GUI) käivitub automaatselt, kui avate veebibrauseri. Kui see ei käivitu, sisestage <u>http://router.asus.com</u>.
- 4. Määrake ruuterile parool, et takistada volitamata juurdepääsu.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent unau	thorized access to your ASL	JS wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password
Traadita ruuteri sätete meeles pidamine

• Jätke meelde traadita võrgu sätted, kui ruuteri häälestamise lõpule viite.

Ruuteri nimi:	parool:
2.4 GHz võrgu SSID:	parool:
5 GHz võrgu SSID:	parool:
6 GHz võrgu SSID:	parool:

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

- 1. Kust leida täiendavat teavet traadita ruuteri kohta?
 - Tehnilise toe leht: <u>https://www.asus.com/support</u>
 - Infoliin: Vt lisajuhendi jaotist Tugiliin.

Contenu de la boîte

- ROG GT-AXE11000 Wireless Router
- Adaptateur secteur

- ✓ 8 * Antennes Wi-Fi
- Câble réseau (RJ-45)

Guide de démarrage rapide



REMARQUE : Si l'un des éléments est endommagé ou manquant, veuillez contacter votre revendeur.

Aperçu rapide de votre routeur ROG





1.	Bouton Wi-Fi	8.	Port LAN/WAN 2,5G
2.	Bouton WPS	9.	Port réseau étendu (WAN) (Internet)
3.	Touche Boost	10.	Voyant réseau étendu (WAN) (Internet)
4.	Prise d'alimentation (CC)	11.	Voyant réseau local (LAN)
5.	Bouton d'alimentation	12.	Voyant du port LAN/WAN 2,5G
6.	Bouton de réinitialisation	13.	Voyant du Wi-Fi 6 GHz / 5 GHz / 2,4 GHz
7.	Ports réseau local (LAN)	14.	Voyant d'alimentation

Caractéristiques :

₹

Adaptateur secteur CC	Sortie CC : 19V (3,42A max.) Sortie CC : 19,5V (3,33A max.)		
Température de fonctionnement	0-40°C	Stockage	0-70°C
Humidité de fonctionnement	50-90 %	Stockage	20-90 %

Préparer votre modem

1. Débranchez le câble d'alimentation / le modem DSL. Si votre modem possède une batterie de secours, retirez-la.

REMARQUE : Si vous utilisez le DSL pour accéder à Internet, vous aurez besoin du nom d'utilisateur et du mot de passe fournis par votre fournisseur d'accès internet (FAI) pour configurer votre routeur.



2. Raccordez votre modem au routeur à l'aide du câble réseau fourni.



- 3. Allumez votre modem câble/DSL.
- 4. Vérifiez les voyants lumineux de votre modem câble/DSL pour vous assurer que la connexion est établie.



Configurer votre routeur ROG

Vous pouvez configurer votre routeur ROG via une connexion filaire ou Wi-Fi.

- A. Connexion filaire
- Branchez le routeur sur une prise électrique, puis allumez-le. Utilisez le câble réseau pour relier votre ordinateur au port de réseau local (LAN) du routeur.



- 2. L'interface de gestion du routeur s'affiche automatiquement lors de l'ouverture de votre navigateur internet. Si ce n'est pas le cas, saisissez <u>http://router.asus.com</u> dans la barre d'adresse
- 3. Définissez un mot de passe afin d'éviter les accès non autorisés au routeur.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent una	uthorized access to your ASL	JS wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

- B. Connexion Wi-Fi
- 1. Branchez le routeur sur une prise électrique, puis allumez-le.



2. Connectez-vous au réseau dont le nom (SSID) est affiché sur l'étiquette du produit située à l'arrière du routeur. Pour garantir une plus grande sécurité, modifiez le nom du réseau et le mot de passe.



Nom du réseau Wi-Fi 2,4G (SSID) :	ASUS_XX_2G	
Nom du réseau Wi-Fi 5G (SSID) :	ASUS_XX_5G	
Nom du réseau Wi-Fi 6G (SSID) :	ASUS_XX_6G	
 XX correspond aux deux derniers chiffres de l'adresse MAC 2,4 GHz. Vous pouvez les trouver sur l'étiquette 		

située à l'arrière de votre routeur ROG.
Si aucun SSID de réseau 6 GHz ne s'affiche, assurezvous que votre système d'exploitation et votre périphérique disposent d'une prise en charge complète de la nouvelle bande 6 GHz. Vous pouvez vérifier auprès des fournisseurs de votre système d'exploitation et de votre périphérique le calendrier

de publication du pilote Wi-Fi 6E.

- 3. Une fois connecté, l'interface de gestion du routeur s'affiche automatiquement lors de l'ouverture de votre navigateur internet. Si ce n'est pas le cas, saisissez <u>http://router.asus.com</u> dans la barre d'adresse.
- 4. Définissez un mot de passe afin d'éviter les accès non autorisés au routeur.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent unautho	prized access to your AS	US wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

Se rappeler des paramètres de votre routeur Wi-Fi

• Notez les paramètres Wi-Fi choisis lors de la configuration de votre routeur.

Nom du routeur :	Mot de passe :
Nom du réseau 2,4 GHz (SSID) :	Mot de passe :
Nom du réseau 5 GHz (SSID) :	Mot de passe :
Nom du réseau 6 GHz (SSID) :	Mot de passe :

FAQ

- 1. Où puis-je obtenir plus d'informations sur le routeur Wi-Fi?
 - Site de support technique : <u>https://www.asus.com/fr/support</u>
 - Service clientèle : consultez la liste des centres d'appel ASUS en fin de guide

Pakkauksen sisältö

- GT-AXE11000
- Verkkolaite
- Pikaopas

- ✓ 8* langaton antenni
 - Verkkokaapeli (RJ-45)

HUOMAA: Jos jokin nimike puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys jälleenmyyjään.

Katsaus sovellukseen





1.	Wi-Fi päälle/pois -painike	8.	2,5 G:n WAN/LAN-portti
2.	WPS-painike	9.	WAN (internet) -portti
3.	Boost-näppäin	10.	WAN (internet)-LED
4.	Virta (DC-In)-portti	11.	LAN-LED
5.	Virta painike	12.	2,5 G:n WAN/LAN-portti-LED
6.	Nollauspainike	13.	6 GHz/5 GHz/2,4 GHz Wi-Fi-LED
7.	LAN portit	14.	Virran LED-valo

Tekniset tiedot:

Verkkolaite	Tasavirtalähtö: +19 V maks. 3.42A:n virralla; Tasavirtalähtö: +19.5 V maks. 3.33A:n virralla;		
Käyttölämpötila	0~40°C	Tallennustila	0~70°C
Käyttökosteus	50~90%	Tallennustila	20~90%

Modeemin valmistelu

1. Irrota virtakaapeli/DSL-modeemi. Jos sillä on akkuvarmistus, irrota akku.

HUOMAUTUS: Jos käytät internet-yhteyteen DSL:ää, tarvitset käyttäjätunnuksen/ salasanan internet-palveluntarjoajaltasi (ISP) määrittääksesi reitittimen oikein.



2. Liitä modeemi reitittimeen toimitukseen kuuluvalla verkkokaapelilla.



- 3. Kytke virta päälle virtakaapeliin/DSLmodeemiin.
- 4. Tarkista kaapelin/DSL-modeemin LED-valot varmistaaksesi, että yhteys on aktiivinen.



₹

GT-AXE11000 :n asettaminen

Voit asettaa reitittimen langallisen tai langattoman yhteyden kautta.

- A. Langallinen yhteys
- 1. Liitä reititin virtalähteeseen ja kytke sen virta päälle. Liitä verkkokaapeli tietokoneesta reitittimen LAN-porttiin.



- 2. Graafinen web-käyttöliittymä käynnistyy automaattisesti, kun avaat webselaimen. Jollei se käynnisty automaattisesti, siirry osoitteeseen <u>http://router.</u> <u>asus.com</u>.
- 3. Aseta reitittimen salasana estääksesi valtuuttamattoman käytön.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent un	authorized access to your AS	US wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

- **B. Langaton yhteys**
- 1. Liitä reititin virtalähteeseen ja kytke sen virta päälle.



2. Koble til nettverksnavnet (SSID) som står etiketten på baksiden av ruteren. Nettverkssikkerheten kan forbedres ved at du bytter SSID og velger et passord.



2,4 G Wi-Fi-nimi (SSID):	ASUS_XX_2G
5 G Wi-Fi-nimi (SSID):	ASUS_XX_5G
6 G Wi-Fi-nimi (SSID):	ASUS_XX_6G

- * XX viittaa 2,4 GHz:in MAC-osoitteen kahteen viimeiseen numeroon. Se on merkitty tarraan RT-AC86U:n takana.
- Jos 6 GHz:n SSID näkyy, tarkista onko käyttöjärjestelmäsi ja asiakaslaitteesi täysin lisensoituja tukemaan juuri julkaistua 6 Ghz:ä ja voit tarkistaa käyttöjärjestelmäsi ja asiakaslaitteesi toimittajalta Wi-Fi 6E -ohjaimen julkaisuaikataulun.
- 3. Kun liitäntä on tehty, graafinen web-käyttöliittymä käynnistyy automaattisesti, kun avaat web-selaimen. Jos se ei käynnisty automaattisesti, siirry osoitteeseen <u>http://router.asus.com</u>.
- 4. Aseta reitittimelle salasana valtuuttamattoman käytön estämiseksi.



Suom

Langattoman reitittimen asetusten muistaminen

• Muista langattomat asetuksesi, kun suoritat reitittimen asetuksen loppuun.

Reitittimen nimi:	Salasana:
2.4GHz verkko SSID:	Salasana:
5GHz verkko SSID:	Salasana:
6GHz verkko SSID:	Salasana:

Usein kysyttyä (FAQ)

- 1. Mistä saan lisätietoja langattomasta reitittimestä?
 - Teknisen tuen sivusto: https://www.asus.com/support
 - Tukipalvelunumero: Katso tukipalvelunumero kohdasta Supplementary Guide (Lisäopas).

Verpackungsinhalt

- ROG GT-AXE11000 WLAN-Router
- ☑ 8 x WLAN-Antennen

✓ Netzteil

Netzwerkkabel (RJ-45)

Schnellstartanleitung



HINWEIS: Falls ein Teil fehlt oder beschädigt ist, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Händler.

Ihr ROG Router auf einen Blick





1.	WLAN Ein-/Austaste	8.	2,5G WAN/LAN-Port
2.	WPS-Taste	9.	WAN-Anschluss (Internet)
3.	Boost-Taste	10.	WAN-LED (Internet)
4.	Netzanschluss (DC-In)	11.	LAN-LED
5.	Ein-/Austaste	12.	2,5G WAN/LAN-Port-LED
6.	Reset-Taste	13.	6 GHz / 5 GHz / 2,4 GHz WLAN-LED
7.	LAN-Ports	14.	Betriebs-LED

Spezifikationen:

Netzteil	Gleichstromausgang: +19 V mit max. 3,42 A Stromstärke Gleichstromausgang: +19,5 V mit max. 3,33 A Stromstärke		
Betriebstemperatur	0~40 ℃	Lagerung	0~70 ℃
Betriebsluftfeuchtigkeit	50~90%	Lagerung	20~90%

Ihr Modem vorbereiten

- 1. Trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose und dem Kabel-/DSL-Modem. Falls Ihr Modem über einen Backup-Akku verfügt, entfernen Sie diesen ebenfalls.
 - **HINWEIS:** Falls Sie für Ihre Internetverbindung DSL benutzen, benötigen Sie Ihren Benutzernamen/ Kennwort von Ihrem Internetanbieter, um den Router richtig konfigurieren zu können.



2. Schließen Sie Ihr Modem mit dem mitgelieferten Netzwerkkabel an den Router an.



- 3. Versorgen Sie Ihr Kabel-/DSL-Modem mit Strom und schalten es ein.
- 4. Überprüfen Sie die LED-Anzeigen Ihres Kabel-/DSL-Modems, um sicherzustellen, dass die Verbindung aktiv ist.



Ihren ROG Router einrichten

Sie können Ihren ROG Router über eine Kabelverbindung oder drahtlose Verbindung einrichten.

- A. Kabelverbindung
- 1. Schließen Sie Ihren Router an eine Steckdose an und schalten Sie ihn ein. Schließen Sie das Netzwerkkabel von Ihrem Computer an einem LAN-Anschluss Ihres Routers an.



- 2. Die Web-Benutzeroberfläche wird automatisch gestartet, wenn Sie einen Webbrowser öffnen. Falls sie nicht automatisch geöffnet wird, geben Sie <u>http://router.asus.com</u> in den Webbrowser ein
- 3. Richten Sie ein Kennwort für Ihren Router ein, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent unau	ithorized access to your ASI	JS wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

- B. Drahtlosverbindung
- 1. Schließen Sie Ihren Router an eine Steckdose an und schalten Sie ihn ein.



2. Verbinden Sie sich mit dem Netzwerknamen (SSID), der auf dem Produktaufkleber auf der Rückseite des Routers angegeben ist. Ändern Sie zur Erhöhung der Netzwerksicherheit den Netzwerknamen in eine eindeutige SSID um und weisen Sie ein Kennwort zu.



2,4G WLAN-Name (SSID):	ASUS_XX_2G
5G WLAN-Name (SSID):	ASUS_XX_5G
6G WLAN-Name (SSID):	ASUS_XX_6G

- **XX** bezieht sich auf die letzten zwei Ziffern der 2,4-GHz-MAC-Adresse. Sie finden sie auf dem Etikett auf der Rückseite Ihres ROG Routers.
- Falls die 6-GHz-SSID nicht angezeigt wird, überprüfen Sie bitte, ob Ihr Betriebssystem und Ihr Client-Gerät vollständig für die Unterstützung des neu veröffentlichten 6-GHz-Bandes lizenziert sind. Sie können sich beim Anbieter Ihres Betriebssystems und Ihres Client-Geräts nach dem Datum der Veröffentlichung des Wi-Fi 6E-Treibers erkundigen.
- 3. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird die Web-Benutzeroberfläche automatisch gestartet, wenn Sie einen Webbrowser öffnen. Falls sie nicht automatisch geöffnet wird, geben Sie <u>http://router.asus.com</u> in den Webbrowser ein.
- 4. Richten Sie ein Kennwort für Ihren Router ein, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent unau	thorized access to your ASI	JS wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

Notieren der WLAN-Einstellungen Ihres Routers

• Notieren Sie Ihre WLAN-Einstellungen, nachdem Sie die Einrichtung des Routers fertiggestellt haben.

Router-Name:	Kennwort:
2,4 GHz Netzwerk-SSID:	Kennwort:
5 GHz Netzwerk-SSID:	Kennwort:
6 GHz Netzwerk-SSID:	Kennwort:

FAQ (Häufig gestellte Fragen)

- 1. Wo finde ich weitere Informationen zum WLAN-Router?
 - Technische Support Webseite: <u>https://www.asus.com/support</u>
 - Kunden-Hotline: Schauen Sie im Abschnitt über die Support-Hotline in dieser Schnellstartanleitung

Περιεχόμενα συσκευασίας

☑ GT-AXE11000

₹

- Μετασχηματιστής ρεύματος
- 🗹 Οδηγός Γρήγορης Έναρξης

- 8 * ασύρματες κεραίες
- 🗹 Καλωδιακού δικτύου (RJ-45)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Εάν απουσιάζει ή εμφανίζει βλάβη οποιοδήποτε από τα στοιχεία, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης.





1.	Πλήκτρο ενεργ./ απενεργ. Wi-Fi	8.	Θύρα 2.5G WAN/LAN
2.	WPS κουμπί	9.	Θύρα WAN (Internet)
3.	Πλήκτρο ενίσχυσης	10.	WAN (Internet) LED
4.	Είσοδος τροφοδοσίας ρεύματος (DC-IN)	11.	LAN LED
5.	Πλήκτρο ισχύος	12.	LED θύρας 2.5G WAN/LAN
6.	Κουμπί επαναφοράς	13.	Λυχνία LED 6GHz/5GHz/2,4GHz Wi-Fi
7.	LAN Θύρες	14.	Λυχνία LED Τροφοδοσίας

Τεχνικές προδιαγραφές:

Μετασχηματιστής ρεύματος DC	Έξοδος DC: +19V με μέγιστο ρεύμα 3.42A; Έξοδος DC: +19.5V με μέγιστο ρεύμα 3.33A;		
Θερμοκρασία λειτουργίας	0~40°C	Αποθήκευση	0~70°C
Υγρασία περιβάλλοντος σε κατάσταση λειτουργίας	50~90%	Αποθήκευση	20~90%

Προετοιμάστε το μόντεμ σας

 Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας/ μόντεμ DSL. Αν διαθέτει εφεδρική μπαταρία, αφαιρέστε τη μπαταρία.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιείτε DSL για το Internet, θα χρειαστείτε το όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης από τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP) για τη σωστή διαμόρφωση του δρομολογητή.



 Συνδέστε το μόντεμ στον δρομολογητή με το παρεχόμενο καλώδιο δικτύου.



- Ενεργοποιήστε το καλώδιο/μόντεμ DSL.
- 4. Ελέγξτε τις λυχνίες LED του καλωδίου/μόντεμ DSL για να βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι ενεργή.



Εγκατάσταση του

Μπορείτε να ρυθμίσετε το δρομολογητή μέσω ενσύρματης ή ασύρματης σύνδεσης.

- Α. Ενσύρματη σύνδεση:
- Συνδέστε τον δρομολογητή σας σε μια πρίζα και ενεργοποιήστε τον. Συνδέστε το καλώδιο δικτύου του υπολογιστή σας σε μία θύρα LAN του δρομολογητή.



- Η διεπαφή μέσω διαδικτύου (GUI) εκκινεί αυτόματα όταν ανοίξετε την εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση που δεν εκκινήσει αυτόματα, πληκτρολογήστε <u>http://router.asus.com</u>.
- Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης για το δρομολογητή για πρόληψη από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent una	uthorized access to your ASI	JS wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

- **Β.** Ασύρματη σύνδεση
- Συνδέστε τον δρομολογητή σας σε μια πρίζα και ενεργοποιήστε τον.



2. Συνδεθείτε στο όνομα δικτύου (SSID) που εμφανίζεται στην ετικέτα προϊόντος στην πίσω πλευρά του δρομολογητή. Για μεγαλύτερη ασφάλεια δικτύου, αλλάξτε σε ένα μοναδικό SSID και εκχωρήστε έναν κωδικό πρόσβασης.



2,4G Wi-Fi Όνομα (SSID):	ASUS_XX_2G
5G Wi-Fi Όνομα (SSID):	ASUS_XX_5G
6G Wi-Fi Όνομα (SSID):	ASUS_XX_6G

- ^{*} Το XX αναφέρεται στα δυο τελευταία ψηφία μιας διεύθυνσης 2,4GHz MAC. Μπορείτε να το βρείτε στην ετικέτα στο πίσω μέρος του.
- Εάν δεν εμφανίζεται SSID 6GHz, ελέγξτε αν το λειτουργικό σας σύστημα και η συσκευήπελάτης είναι πλήρως αδειοδοτημένα να υποστηρίζουν τη δυνατότητα 6GHz που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Μπορείτε να απευθυνθείτε στον πάροχο του λειτουργικού σας συστήματος και της συσκευής-πελάτη σχετικά με τον χρόνο διάθεσης προγράμματος οδήγησης Wi-Fi 6E.
- Μόλις συνδεθείτε η διεπαφή μέσω διαδικτύου (GUI) εκκινεί αυτόματα όταν ανοίξετε την εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση που δεν εκκινήσει αυτόματα, πληκτρολογήστε <u>http://router.asus.com</u>.
- Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης για το δρομολογητή για πρόληψη από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent una	uthorized access to your ASI	JS wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

Πώς να θυμάστε τις ρυθμίσεις του ασύρματου δρομολογητή

 Σημειώστε τις ασύρματες ρυθμίσεις όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του δρομολογητή.

Ονομα δρομολογητή:	Κωδικός πρόσβασης:
2.4GHz δίκτυο SSID:	Κωδικός πρόσβασης:
5GHz δίκτυο SSID:	Κωδικός πρόσβασης:
6GHz δίκτυο SSID:	Κωδικός πρόσβασης:

Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

- 1. Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για τον ασύρματο δρομολογητή;
 - Ιστότοπος τεχνικής υποστήριξης: https://www.asus.com/support
 - Γραμμή άμεσης υποστήριξης πελατών: Ανατρέξτε στην ενότητα Γραμμή άμεσης υποστήριξης σε αυτόν τον Οδηγό Γρήγορης Έναρξης.

Contenido del paquete

- ROG GT-AXE11000
- Hálózati adapter

- 8 * vezeték nélküli antennák
- Hálózati kábel (RJ-45)
- Gyors üzembe helyezési útmutató

MEGJEGYZÉSEK: Amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

A gyors áttekintése





1.	Wi-Fi bekapcsológombja	8.	WAN (Internet) port
2.	WPS gomb	9.	Alaphelyzet gomb
3.	Erősítés gomb	10.	WAN (Internet) LED
4.	Hálózati (DC bemeneti) port	11.	LAN LED
5.	Főkapcsoló gomb	12.	WAN (Internet) LED
6.	Alaphelyzet gomb	13.	6 GHz/5 GHz/2,4 GHz Wi-Fi LED
7.	Portok LAN	14.	Bekapcsolt állapot LED

Műszaki adatok:

₹

DC tápfeszültség adapter	Egyenfeszültségű (DC) kimenet: +19 V legfeljebb 3,42 A áramerősség mellett Egyenfeszültségű (DC) kimenet: +19,5 V legfeljebb 3,33 A áramerősség mellett		
Üzemi hőmérséklet	0~40°C Tárolás 0~70°C		0~70°C
Üzemi páratartalom	50~90%	Tárolás	20~90%

A modem előkészítése

- 1. Húzza ki a kábel-/DSL-modem tápkábelét. Ha tartalék akkumulátorral rendelkezik, azt is távolítsa el.
 - **MEGJEGYZÉS:** Ha DSL-kapcsolaton éri el az internetet, az internetszolgáltató (ISP) által megadott felhasználónévre/jelszóra lesz szüksége a router konfigurálásához.



2. Csatlakoztassa a modemet a routerhez a mellékelt hálózati kábel segítségével.



- 3. Kapcsolja be a kábel-/DSL-modemet.
- 4. Ellenőrizze a kábel-/DSL-modem LED jelzőfényeit, hogy aktív-e az internetkapcsolat.



Az beállítása

- A. Vezetékes kapcsolat
- Dugja be a router tápkábelét egy hálózati csatlakozóaljzatba, majd kapcsolja be. Csatlakoztassa a számítógéphez vezető hálózati kábelt a router egyik LANportjához.



- Amikor megnyit egy webböngészőt, automatikusan elindul a webes felhasználói felület. Ha nem indul el automatikusan, írja be a következő címet: <u>http://router.</u> <u>asus.com</u>.
- 3. Állítson be jelszót a routerhez az illetéktelen kapcsolódás megakadályozása érdekében.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent un	authorized access to your ASI	JS wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

- B. Vezeték nélküli kapcsolat
- Dugja be a router tápkábelét egy hálózati csatlakozóaljzatba, majd kapcsolja be.



Magya

Csatlakozzon a router hátlapján lévő címkén feltüntetett hálózathoz (SSID). A nagyobb fokú hálózati biztonság érdekében váltson egyedi SSID-re és rendeljen hozzá jelszót.



2,4G Wi-Fi neve (SSID):	ASUS_XX_2G
5G Wi-Fi neve (SSID):	ASUS_XX_5G
6G Wi-Fi neve (SSID):	ASUS_XX_6G

- * Az XX a 2,4 GHz-es MAC-cím utolsó két számjegyét jelöli. Ez a RT-AC86U hátoldalán lévő címkén található.
- * Ha nem jelenik meg a 6GHz-es SSID, kérjük, ellenőrizze, hogy az operációs rendszere és az ügyfélkészüléke teljes mértékben engedélyezve van-e az újonnan megjelent 6GHz-es hálózat támogatására és. Ellenőrizze az operációs rendszer és az ügyféleszköz szolgáltatójánál a Wi-Fi 6E illesztőprogram kiadásának ütemezését.
- A csatlakoztatást követően automatikusan elindul a weben keresztül elérhető grafikus felhasználói felület, amikor megnyitja a webböngészőjét. Ha nem indul el automatikusan, írja be a következő címet: <u>http://router.asus.com</u>.
- 4. Állítson be jelszót a routerhez az illetéktelen kapcsolódás megakadályozása érdekében.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent una	nthorized access to your ASL	IS wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

A vezeték nélküli router beállításainak megjegyzése

A router beállítása közben jegyezze meg a vezeték nélküli beállításokat.

Router neve:	jelszó:
2,4G hálózatnévtől (SSID):	jelszó:
5G hálózatnévtől (SSID):	jelszó:
6G hálózatnévtől (SSID):	jelszó:

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

- 1. Hol találhatok további információt a vezeték nélküli routerrel kapcsolatban?
 - Műszaki támogatás oldal: <u>https://www.asus.com/support</u>
 - Ügyfélszolgálati forróvonal: Tekintse meg a Kiegészítő útmutatóban található Támogatási forróvonalat.

Italiano

Contenuto della confezione

- Router wireless ROG GT-AXE11000
- Adattatore AC
- Guida rapida

- ✓ 8 x Antenne wireless
- Cavo di rete Ethernet (RJ-45)

NOTA: Contattate il vostro rivenditore nel caso in cui uno di questi articoli sia danneggiato o mancante.

Aspetto del router ROG





1.	Pulsante Wi-Fi	8.	Porta WAN/LAN 2,5 G
2.	Pulsante WPS	9.	Porta Internet (WAN)
3.	Tasto Boost	10.	LED Internet (WAN)
4.	Porta ingresso alimentazione (DC-IN)	11.	LED LAN
5.	Pulsante di accensione/spegnimento	12.	LED porta WAN/LAN 2,5 G
6.	Pulsante di reset	13.	LED Wi-Fi 2.4GHz / 5GHz / 6GHz
7.	Porte LAN	14.	LED di alimentazione

Specifiche:

Z

Adattatore di alimentazione DC:	Uscita alimentatore DC: +19V con corrente massima 3.42A Uscita alimentatore DC: +19.5V con corrente massima 3.33A		
Temperatura di esercizio	0~40°C	Archiviazione	0~70°C
Umidità di esercizio	50~90%	Archiviazione	20~90%

Preparazione del modem

- 1. Scollegate il cavo di alimentazione/modem DSL. Se è presente una batteria di riserva, rimuovetela.
 - **NOTA:** Se usate la linea DSL per Internet avrete bisogno di nome utente e password forniti dal vostro ISP (Internet Service Provider) per configurare il router correttamente.



2. Collegate il vostro modem al router usando il cavo di rete in dotazione.



- 3. Accendete il vostro modem DSL/cavo.
- 4. Controllate i LED sul vostro modem DSL/cavo per verificare che la connessione sia attiva.



Configurazione del router ROG

Potete configurare il router ROG tramite connessione cablata o senza fili.

- A. Connessione cablata
- 1. Collegate il router ad una presa di corrente e accendetelo. Collegate un cavo di rete dal vostro computer ad una porta LAN del router.



- 2. L'interfaccia web (GUI) si avvia automaticamente quando aprite un browser web. In caso contrario inserite <u>http://router.asus.com</u> nella barra degli indirizzi
- 3. Impostate una password per il vostro router per prevenire accessi non autorizzati.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent una	uthorized access to your ASI	JS wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

- B. Connessione senza fili
- 1. Collegate il router ad una presa di corrente e accendetelo.



2. Stabilite la connessione alla rete senza fili con nome (SSID) che trovate sull'etichetta nella parte posteriore del router. Per una migliore sicurezza di rete modificate il SSID inserendo un nome unico e assegnate una password.



Nome Wi-Fi 2.4G (SSID):	ASUS_XX_2G
Nome Wi-Fi 5G-1 (SSID):	ASUS_XX_5G
Nome Wi-Fi 5G-2 (SSID):	ASUS_XX_5G_Gaming

- **XX** corrisponde alle ultime due cifre dell'indirizzo MAC 2.4GHz. Potete trovare l'indirizzo nell'etichetta sul retro del router ROG.
- Se non viene visualizzato alcun SSID a 6 GHz, verificare se il sistema operativo e il dispositivo client sono completamente autorizzati a supportare i nuovi 6 GHz. È possibile verificare con il sistema operativo e il provider del dispositivo client il programma di rilascio del driver Wi-Fi 6E.
- 3. Una volta eseguita la connessione l'interfaccia web (GUI) si avvia automaticamente quando aprite un browser web. In caso contrario inserite <u>http://router.asus.com</u> nella barra degli indirizzi.
- 4. Impostate una password per il vostro router per prevenire accessi non autorizzati.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent unai	uthorized access to your ASL	JS wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

Prendete nota delle impostazioni del router wireless

• Prendete nota delle impostazioni wireless dopo aver completato la configurazione.

Nome utente:	Password:
SSID rete 2.4GHz:	Password:
SSID rete 5GHz:	Password:
SSID rete 6GHz:	Password:

FAQ

- 1. Dove posso trovare ulteriori informazioni sul mio router wireless?
 - Sito del supporto tecnico: <u>https://www.asus.com/it/support</u>
 - Numero del servizio clienti: consultate la sezione Networks Global Hotline Information di questa guida rapida

Pakuotės turinys

GT-AXE11000

- ✓ 8 * belaidės antenos
- Kintamosios srovės adapteris
 - Tinklo kabelis(RJ-45)
- Greitos pradžios vadovas



PASTABA: Jei kuri nors pakuotės dalis pažeista arba jos nėra, susisiekite su savo pardavėju.

Sparčioji GT-AXE11000 peržiūra





1.	"Wi-Fi" jj./išj. mygtukas	8.	2.5G WAN / LAN prievadas
2.	WPS mygtukas	9.	WAN (interneto) prievadas
3.	Spartinimo klavišas	10.	WAN (interneto) šviesinis (LED) indikatorius
4.	Maitinimo (nuolatinės srovės įvado) priev- adas	11.	LAN LED
5.	Maitinimo mygtukas	12.	2.5G WAN / LAN prievado šviesos diodas
6.	Paleidimo iš naujo mygtukas	13.	2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz,,Wi-Fi" šviesiniai indikatoriai
7.	LAN prievadai	14.	Maitinimo LED

Specifikacijos:

PS maitinimo adapteris	PS išėjimas: +19 V esant maks. 3,42 A srovei PS išėjimas: +19,5 V esant maks. 3,33 A srovei			
Darbinė temperatūra	0~40°C	Sandėliavimo	0~70°C	
Darbinė drėgmė	50~90%	Sandėliavimo	20~90%	

Modemas ruošiamas

- 1. Ištraukite maitinimo kabelį / DSL modemą. Jei jame yra atsarginė baterija, ją išimkite.
- ¥
- **PASTABA:** IJei naudojate DSL internetui, norint tinkamai konfigūruoti kelvedį Jums prireiks naudotojo vardo ir slaptažodžio. Jų teiraukitės savo interneto paslaugų teikėjo (ISP).



2. Pateikiamu tinklo laidu prijunkite modemą prie kelvedžio.



- 3. Įjunkite kabelį / DSL modemą.
- 4. Patikrinkite savo kabelio/DSL modemo šviesinius indikatorius (LED) ir įsitikinkite, kad ryšys yra suaktyvintas.



Lietuviu

GT-AXE11000 nustatymas

Kelvedį galite nustatyti naudodamiesi laidiniu ar belaidžiu ryšiu.

- A. Laidinis ryšys
- Prijunkite kelvedį prie maitinimo lizdo ir įjunkite ji. Prijunkite tinklo laidą nuo kompiuterio prie savo kelvedžio LAN prievado.



- 2. Žiniatinklio naudotojo sąsaja atnaujinama automatiškai, kai atidarote tinklo naršyklę. Jei sąsaja nepasileidžia automatiškai, įveskite <u>http://router.asus.com</u>.
- 3. Nustatykite savo kelvedžio slaptažodį, kad išvengtumėte neleistinos prieigos.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent una	uthorized access to your ASL	JS wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

- B. Belaidis ryšys
- 1. Prijunkite kelvedį prie maitinimo lizdo ir įjunkite jį.



Lietuvių

2. Prisijunkite prie tinklo naudodami pavadinimą (SSID), kurį rasite ant kelvedžio galinės pusės esančioje gaminio etiketėje. Geresnei tinklo saugai pakeiskite unikalų SSID ir priskirkite slaptažodį.

ASUS router Internet acce	55	111
Wireless Network Co	onnection ^	
ARIES_RT-N66U	Connected 🚮	-
ASUS Ariel 2G		
ASUS_XX_2G	,atl	
	Connect	
Alen_Private	lite.	
ASUSPM-Public	100	
ALIGU_87U_2G	1000	
ASUS hm66 2G		

2,4G "Wi-Fi" pavadinimas (SSID):	ASUS_XX_2G
5G "Wi-Fi" pavadinimas (SSID):	ASUS_XX_5G
6G "Wi-Fi" pavadinimas (SSID):	ASUS_XX_6G

- **XX** nurodo paskutinius du 2,4 GHz MAC adreso skaičius. Jį galite rasti ant galinėje GT-AXE11000 pusėje esančios etiketės.
- ⁴ Jei 6 GHz SSID nerodomas, patikrinkite, ar jūsų operacinė sistema ir kliento įrenginys turi visavertes licencijas, kad palaikytų naujai išleistą 6 GHz versiją. "Wi-Fi 6E" tvarkyklių išleidimo grafiką galite sužinoti savo operacinėje sistemoje ir iš kliento įrenginio tiekėjo.
- 3. Žiniatinklio naudotojo sąsaja atnaujinama automatiškai, kai atidarote tinklo naršyklę. Jei sąsaja nepasileidžia automatiškai, įveskite <u>http://router.asus.com</u>.
- 4. Nustatykite savo kelvedžio slaptažodį, kad išvengtumėte neleistinos prieigos.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent una	uthorized access to your ASI	JS wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

Įsiminkite savo belaidžio kelvedžio nustatymus

• Užbaigę maršruto parinktuvo sąranką įsidėmėkite belaidžio tinklo nuostatas.

Kelvedžio pavadinimas:	Slaptažodis:
2,4 GHz tinklo SSID:	Slaptažodis:
5GHz tinklo SSID:	Slaptažodis:
6GHz tinklo SSID:	Slaptažodis:

DUK

- 1. Kur galiu rasti daugiau informacijos apie belaidį maršruto parinktuvą?
 - Techninės pagalbos svetainėje https://www.asus.com/support
 - Paskambinę į klientų aptarnavimo liniją, žr. pagalbiniame vadove pateiktą informaciją apie pagalbą telefonu.
lepakojuma saturs

ROG GT-AXE11000

✓ 8* bezvadu antenas

Maiņstrāvas adapteris

- ✓ Tīkla kabelis (RJ-45)
- Padomi ātrai darba uzsākšanai

ŅEMIET: Ja kāda no šīm lietām ir bojāta vai pazudusi, sazinieties ar pārdevēju.

Īss GT-AXE11000 apraksts





1.	Wi-Fi ieslēgšanas/izslēgšanas poga	8.	2.5G WAN/LAN pieslēgvieta
2.	WPS poga	9.	WAN (interneta) pieslēgvieta
3.	Pastiprinājuma atslēga	10.	WAN (interneta) gaismas diode
4.	Strāvas (DC-IN) osta	11.	LAN LED
5.	Strāvas poga	12.	2.5G WAN/LAN pieslēgvietas LED
6.	Atiestatīšanas poga	13.	2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz Wi-Fi LED
7.	LAN ostām	14.	Barošanas LED

Tehniskie dati:

Līdzstrāvas adapteris	Līdzstrāvas izvade: +19 V ar maksimālo strāvu 3,42 A Līdzstrāvas izvade: +19,5 V ar maksimālo strāvu 3,33 A		
Darba temperatūra	0~40°C	Uzglabāšana	0~70°C
Apkārtējās vides mitrums	50~90%	Uzglabāšana	20~90%

Jūsu modems tiek sagatavots darbam

- 1. Atvienojiet barošanas kabeli / DSL modemu. Ja tam ir rezerves barošana no baterijas, izņemiet bateriju.
- Z
- **PIEZĪME:** IJa jūs lietojat DSL internetam, jums būs vajadzīgs lietotājvārds / parole no jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja (Internet Service Provider, ISP), lai pareizi konfigurētu maršrutētāju.



 Pievienojiet modemu maršrutētājam ar komplektā esošo tīkla kabeli.



- 3. Pieslēdziet barošanu kabelim / DSL modemam.
- Pārbaudiet kabeļa / DSL modema LED gaismiņas, lai pārliecinātos, ka savienojums ir aktīvs.



GT-AXE11000 iestatīšana

Maršrutētāju varat iestatīt, izmantojot vadu vai bezvadu savienojumu.

- A. Savienojums ar vadiem
- 1. Pievienojiet maršrutētāju barošanas ligzdai un ieslēdziet barošanu. Pievienojiet tīkla kabeli no datora maršrutētāja LAN pieslēgvietai.



- 2. Atverot tīmekļa pārlūkprogrammu, tīkla grafiskā lietotāja saskarne GUI atveras automātiski. Ja tā automātiski neatveras, ievadiet <u>http://router.asus.com</u>.
- 3. Lai novērstu neatļautu piekļuvi, iestatiet paroli maršrutētājam.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent una	uthorized access to your ASL	JS wireless router,
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

- B. Bezvadu savienojums
- 1. Pievienojiet maršrutētāju barošanas ligzdai un ieslēdziet barošanu.



2. Pievienojieties tīklam ar nosaukumu (SSID), kas redzams uz ierīces etiķetes maršrutētāja mugurpusē. Lielākai tīkla drošībai nomainiet uz unikālu SSID un piešķiriet paroli.



2,4 G Wi-Fi nosaukums (SSID):	ASUS_XX_2G
5G Wi-Fi nosaukums (SSID):	ASUS_XX_5G
6G Wi-Fi nosaukums (SSID):	ASUS_XX_6G

- XX norāda pēdējos divus 2.4GHz MAC adreses ciparus. Tas atrodams uz GT-AXE11000 aizmugurē esošās etiķetes.
- ⁶ Ja nav redzams 6 GHz SSID, pārbaudiet, vai OS un klienta ierīce ir pilnībā licencētas, lai atbalstītu jaunizlaisto 5 GHz. Pie OS un klienta ierīces nodrošinātāja varat pārbaudīt Wi-Fi 6E dziņa izlaišanas grafiku.

- 3. Atverot tīmekļa pārlūkprogrammu, tīkla grafiskā lietotāja saskarne GUI atveras automātiski. Ja tā automātiski neatveras, ievadiet <u>http://router.asus.com</u>.
- 4. Lai novērstu neatļautu piekļuvi, iestatiet paroli maršrutētājam.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent una	uthorized access to your ASI	JS wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

Latviski

Bezvadu maršrutētāja iestatījumu atcerēšanās

• Pabeidzot maršrutētāja iestatīšanu, iegaumējiet bezvadu iestatījumus.

Maršrutētāja nosaukums:	Parole:
2,4 GHz tīkla SSID:	Parole:
5GHz tīkla SSID:	Parole:
6GHz tīkla SSID:	Parole:

Biežāk uzdotie jautājumi (FAQ)

- 1. Kur es varu atrast plašāku informāciju par bezvadu maršrutētāju?
 - Tehniskā atbalsta vietne: <u>https://www.asus.com/support</u>
 - Klientu palīdzības telefons: Lietojiet palīdzības telefonu (Support Hotline), kas norādīts Papildu rokasgrāmatā (Supplementary Guide).

Innhold i pakken

- ROG GT-AXE11000
- ☑ AC-adapter
- ☑ Hurtigstartguide



MERK: Hvis noen av elementene mangler eller er skadet, kontakt forhandleren din.

 $\mathbf{\Lambda}$

8 stk. trådløse antenner

Nettverkskabel (RJ-45)

En rask kikk på GT-AXE11000





1.	Wi-Fi av/på-knapp	8.	2,5 G WAN-/LAN-port
2.	WPS-knapp	9.	WAN-port (Internett)
3.	Boost-tast	10.	LED-lampe for WAN (Internett)
4.	Strømport (DC)	11.	LAN LED
5.	Strømbryter	12.	2,5 G WAN-/LAN-port-LED
6.	Reset (Nullstill)-knapp	13.	6GHz / 5GHz / 2,4GHz Wi-Fi-LED- lampe
7.	LAN porter	14.	Strøm LED

Omgivelsesforhold:

Likestrømadapter	Likestrømutgang: +19 V med maks. 3,42 A strøm Likestrømutgang: +19,5 V med maks. 3,33 A strøm		
Driftstemperatur	0~40°C	Oppbevarings	0~70°C
Luftfuktighet ved drift	50~90%	Oppbevarings	20~90%

Forbereder modemet

1. Koble kabel-/DSL-modemet fra strømmen. Hvis det har et reservebatteri, tar du det ut.

1		
	-	<u> </u>
	$- \sim$	
	~	

MERK: Hvis du bruker DSL-Internett, trenger du brukernavn/passord fra Internettleverandøren for å konfigurere ruteren.



2. Koble modemet til ruteren med den medfølgende nettverkskabelen.



- 3. Slå på kabel-/DSL-modemet.
- 4. Se LED-lampen på kabel-/DSL-modemet for å kontrollere at forbindelsen er aktiv.



Sette opp GT-AXE11000

Du kan sette opp ruteren via kablet eller trådløs tilkobling.

- A. Kablet tilkobling
- 1. Koble ruteren til stikkontakt, og slå den på. Koble nettverkskabelen fra datamaskinen til en LAN-port på ruteren.



- 2. Web-grensesnittet startes automatisk når du åpner en nettleser. Hvis ikke, kan du gå til <u>http://router.asus.com</u>.
- 3. Sett opp et passord på ruteren for å hindre uautorisert tilgang.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent unau	ithorized access to your ASL	JS wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

- B. Trådløs tilkobling
- 1. Koble ruteren til stikkontakt, og slå den på.



2. Koble til nettverksnavnet (SSID) som står etiketten på baksiden av ruteren. Nettverkssikkerheten kan forbedres ved at du bytter SSID og velger et passord.



2,4 GHz Wi-Fi-navn (SSID):	ASUS_XX_2G
5GHz Wi-Fi-navn (SSID):	ASUS_XX_5G
6GHz Wi-Fi-navn (SSID):	ASUS_XX_6G

- * XX refererer til de to siste sifrene i 2,4 GHz-MAC-adressen. Du finner det på etiketten på baksiden av GT-AXE11000.
- * Hvis det ikke vises noen 6 GHz SSID, må du kontrollere om operativsystemet og klientenheten har støtte for 6 GHz, som er nylig lansert. Du kan kontakte leverandøren til operativsystemet og klientutstyret om utgivelsesplanen for Wi-Fi 6E-driveren.

- 3. Når du er tilkoblet, startes web-grensesnittet automatisk når du åpner en nettleser. Hvis ikke, kan du gå til <u>http://router.asus.com</u>.
- 4. Sett opp et passord på ruteren for å hindre uautorisert tilgang.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent una	uthorized access to your ASL	JS wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

Huske innstillinger for den trådløse ruteren

• Husk de trådløse innstillingene du har utfører ruteroppsettet.

Ruternavn:	Passord:
2,4GHz-nettverks-SSID:	Passord:
5GHz-nettverks-SSID:	Passord:
6GHz-nettverks-SSID:	Passord:

Spørsmål og svar

- 1. Hvor kan jeg finne mer informasjon om den trådløse ruteren?
 - Side for teknisk støtte: <u>https://www.asus.com/support</u>
 - Kundehjelp: Henvis til støttetelefonnummeret i tilleggsguiden.

Conteúdo da embalagem

- ROG GT-AXE11000
- ☑ Transformador

- ☑ 8 x antenas sem fios
- Z Cabo de rede (RJ-45)

Guia de consulta rápida

Ø

NOTA: Caso algum item esteja danificado ou em falta, contacte o seu revendedor.

Visão geral do seu router ROG





1.	Botão Ligar/Desligar Wi-Fi	8.	Porta WAN/LAN 2,5G
2.	Botão WPS	9.	Portas WAN (Internet)
3.	Botão de intensificação	10.	LED da WAN (Internet)
4.	Porta de alimentação (Entrada DC)	11.	LED da LAN
5.	Botão Alimentação	12.	LED da porta WAN/LAN 2,5G
6.	Vypínaè	13.	LED Wi-Fi 6GHz / 5GHz / 2,4GHz
7.	Portas da LAN	14.	LED de Alimentação

Especificações:

Transformador DC	Saída DC: +19V com corrente máx. de 3,42A Saída DC: +19,5V com corrente máx. de 3,33A		
Temperatura de funcionamento	0~40°C Armazenamento 0~70°C		0~70°C
Humidade em funcionamento	50~90% Armazenamento 20~90		20~90%

Se estiver a utilizar uma ligação DSL para

Preparar o modem

NOTA:

1. Desligue o modem por cabo/DSL. Se o mesmo tiver uma bateria de reserva, remova-a.

aceder à Internet, precisará dos dados de nome

de utilizador/palavra-passe fornecidos pelo seu fornecedor de serviços de Internet (ISP) para configurar Unplug

2. Ligue o seu modem ao router com o cabo de rede fornecido.

corretamente o seu router.

- 3. Ligue o seu modem por cabo/DSL.
- Verifique as luzes LED do modem por cabo/DSL para se certificar que a ligação está ativa.



Configurar o router ROG

É possível configurar o router ROG através de uma ligação com ou sem fios.

- A. Ligação com fios
- 1. Ligue o router a uma tomada elétrica e prima o botão de energia. Ligue o cabo de rede do computador a uma porta LAN do router.



- 2. A interface web abre automaticamente quando abrir um navegador web. Se não abrir automaticamente, introduza <u>http://router.asus.com</u>.
- 3. Configure uma palavra-passe para o seu router para impedir o acesso não autorizado.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent una	uthorized access to your ASL	JS wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

- B. Ligação sem fios
- 1. Ligue o router a uma tomada elétrica e prima o botão de energia.



2. Ligue ao nome de rede (SSID) indicado na etiqueta do produto colada na traseira do router. Para uma maior segurança de rede, mude para um SSID exclusivo e defina uma palavra-passe.



Nome da rede Wi-Fi 2,4G (SSID):	ASUS_XX_2G
Nome da rede Wi-Fi 5G (SSID):	ASUS_XX_5G
Nome da rede Wi-Fi 6G (SSID):	ASUS_XX_6G

- * XX refere-se aos dois últimos dígitos do endereço MAC 2,4GHz. Pode encontrar esse endereço na etiqueta na traseira do router ROG.
- * Se nenhum SSID de 6GHz for exibido, verifique se o seu sistema operativo e o dispositivo cliente estão totalmente licenciados para suportar a nova norma de rede 6GHz. Pode consultar junto do fabricante do seu sistema operativo e do dispositivo cliente se está programado o lançamento de um controlador de Wi-Fi 6E.
- Após a ligação, a interface web irá abrir automaticamente quando abrir um navegador web. Se não abrir automaticamente, introduza <u>http://router.asus.com</u>.
- 4. Configure uma palavra-passe para o seu router para impedir o acesso não autorizado.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent una	uthorized access to your ASI	JS wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

Memorizar as definições do seu router sem fios

 Memorize as suas definições de ligação sem fios quando terminar a configuração do router.

Nome do router:	palavra-passe:
SSID da rede 2,4GHz:	palavra-passe:
SSID da rede 5GHz:	palavra-passe:
SSID da rede 6GHz:	palavra-passe:

Perguntas Frequentes

- 1. Onde posso encontrar mais informações acerca do router sem fios?
 - Site de Apoio Técnico: https://www.asus.com/support
 - · Linha de Apoio ao Cliente: Consulte a Linha de Apoio ao Cliente no Guia suplementar

Zawartość opakowania

- GT-AXE11000
- Adapter zasilania

- ✓ 8 * anteny bezprzewodowe
- ☑ Kabel sieciowy (RJ-45)
- 🗹 🛛 Instrukcja szybkiego uruchomienia

Z

NOTATKA: W przypadku uszkodzenia lub braku któregoś z elementów skontaktuj się ze sprzedawcą.

Szybki przegląd routera GT-AXE11000





1.	Włącznik/wyłącznik sieci Wi-Fi	8.	Port WAN/LAN 2.5G
2.	Przycisk WPS	9.	Port sieci WAN (Internet)
3.	Przycisk Boost (Przyspieszenie)	10.	Kontrolka LED sieci WAN (Internet)
4.	Port wejścia zasilania (Wejście prądu stałego)	11.	LAN LED
5.	Włącznik/wyłącznik zasilania	12.	Wskaźnik LED portu WAN/LAN 2.5G
6.	Dioda LED zasilania	13.	Dioda LED Wi-Fi 6GHz/5GHz/2,4GHz
7.	Przycisk Reset	14.	Dioda LED zasilania

Dane techniczne:

Z

Zasilacz sieciowy prądu stałego	Wyjście prądu stałego: +19 V przy prądzie maks. 3,42 A Wyjście prądu stałego: +19,5 V przy prądzie maks. 3,33 A				
Temperatura pracy	0~40°C Przechowywanie 0~70°C				
Wilgotność działania	50~90% Przechowywanie		20~90%		

Przygotowanie modemu

- 1. Odłącz kabel zasilający/modem DSL. Jeśli zawiera on baterię podtrzymującą, wyjmij ją.
 - **NOTATKA:** Jeśli modem DSL służy do obsługi Internetu, konieczne będzie odpowiednie skonfigurowanie routera przy użyciu nazwy użytkownika/hasła uzyskanych od usługodawcy internetowego (ISP).
- Unplug

- Podłącz modem do routera przy użyciu dołączonego kabla sieciowego.

- 3. Włącz modem kablowy/DSL.
- 4. Sprawdź wskaźniki LED na modemie kablowym/DSL w celu upewnienia się, że połączenie jest aktywne.



Konfiguracja routera GT-AXE11000

Router można skonfigurować w ramach połączenia przewodowego lub bezprzewodowego.

- A. Połączenie przewodowe
- 1. Podłącz router do gniazda elektrycznego i włącz go. Podłącz kabel sieciowy do komputera i portu LAN routera.



- 2. Po uruchomieniu przeglądarki, automatycznie otwiera się sieciowy, graficzny interfejs użytkownika. Jeżeli nie uruchomi się automatycznie, wpisz adres <u>http://router.asus.com</u>.
- 3. Ustaw hasło dla routera w celu zabezpieczenia go przed nieautoryzowanym dostępem.

Login Information Change the router p	Setup password to prevent unauthe	prized access to your ASUS	wireless router.	
Router L	ogin Name	admin		
New Pas	sword			
Retype F	Password		Show password	
Połączenie pezprzewodowe Podłącz router do gn elektrycznego i włącz	iazda z go.	fal Power Outlet		Smart phone Tablet Laptop

Β.

1.

2. Nawiąż połączenie z siecią o nazwie (identyfikator SSID) wskazanej na etykiecie produktu z tyłu routera. Aby lepiej zabezpieczyć sieć, zmień identyfikator SSID na unikatowy i przypisz hasło.



Nazwa Wi-Fi 2,4G (SSID):	ASUS_XX_2G
Nazwa Wi-Fi 5G (SSID):	ASUS_XX_5G
Nazwa Wi-Fi 6G (SSID):	ASUS_XX_6G

- **XX** to dwie ostatnie cyfry adresu MAC 2,4 GHz. Można go znaleźć na etykiecie z tyłu routera GT-AXE11000.
- ⁴ Jeśli identyfikator SSID 6 GHz nie jest widoczny, sprawdź, czy system operacyjny i urządzenie klienckie mają pełną licencję do obsługi nowej wersji 6 GHz. Harmonogram udostępniania sterownika Wi-Fi 6E można sprawdzić u dostawcy systemu operacyjnego i urządzenia klienckiego.
- Po połączeniu, przy uruchamianiu przeglądarki, automatycznie otwiera się sieciowy, graficzny interfejs użytkownika. Jeżeli nie uruchomi się automatycznie, wpisz adres <u>http://router.asus.com</u>.
- 4. Ustaw hasło dla routera w celu zabezpieczenia go przed nieautoryzowanym dostępem.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent una	uthorized access to your ASI	JS wireless router,
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

Zapisanie ustawień routera bezprzewodowego

 Zapamiętaj ustawienia sieci bezprzewodowej po zakończeniu konfiguracji routera.

Nazwa routera:	Hasło:
Za pomocą nazwy (identyfika- tora SSID) sieci 2,4 GHz:	Hasło:
Za pomocą nazwy (identyfika- tora SSID) sieci 5 GHz:	Hasło:
Za pomocą nazwy (identyfika- tora SSID) sieci 6 GHz:	Hasło:

Często zadawane pytania (FAQ)

- 1. Gdzie można znaleźć więcej informacji o routerze bezprzewodowym?
 - Portal wsparcia technicznego: <u>https://www.asus.com/support</u>
 - Obsługa klienta: Patrz Obsługa klienta w Dodatkowym przewodniku.

Комплект поставки

- Беспроводной роутер ROG GT-AXE11000
- 🗹 Блок питания

₹

- 🗹 8*антенн
- 🗹 Сетевой кабель (RJ-45)

🗹 Краткое руководство

ПРИМЕЧАНИЕ: Если какие-либо элементы комплекта поставки отсутствуют или повреждены, обратитесь к продавцу.

Быстрый обзор роутера





1.	Кнопка включения/отключения WI-FI	8.	Порт WAN / LAN 2,5 Гбит/с
2.	Кнопка WPS	9.	Порт WAN (Internet)
3.	Клавиша ускорения	10.	Индикатор WAN (Internet)
4.	Разъем питания (DCIN)	11.	Индикатор LAN
5.	Кнопка питания	12.	Индикатор порта WAN / LAN 2,5 Гбит/с
6.	Кнопка сброса	13.	Индикаторы 6 ГГц / 5 ГГц / 2,4 ГГц
7.	Разъемы LAN	14.	Индикатор питания

Спецификация:

Блок питания	Выходная мощность: 19 В с максимальным током 3,42 А Выходная мощность: 19,5 В с максимальным током 3,33 А			
Температура при работе 0~40°С		хранение	0~70°C	
Влажность при работе	50~90%	хранение	20~90%	

Подготовка модема

1. Отключите кабельный / DSL модем. При наличии резервного аккумулятора, извлеките его.

> **ПРИМЕЧАНИЕ:** При использовании подключения DSL Вам потребуется ввести имя пользователя / пароль от провайдера (ISP).



- Подключите роутер к модему с помощью поставляемого в комплекте сетевого кабеля.

- 3. Включите кабельный / DSL модем.
- Убедитесь, что индикаторы кабельного / DSL модема светятся, означающее активность подключения.



Подготовка роутера

Роутер можно настроить через проводное или беспроводное подключение.

- А. Проводное подключение
- Подключите роутер кэлектрической розетке и включите его. С помощью сетевого кабеля подключите компьютер к LAN порту роутера.



- 2. Веб-интерфейс запускается автоматически при открытии браузера. Если он не запустился автоматически, введите <u>http://router.asus.com</u>
- 3. Задайте пароль роутера для предотвращения несанкционированного доступа.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent una	uthorized access to your ASI	JS wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

- В. Беспроводное подключение
- Подключите роутер к электрической розетке и включите его.



2. Подключитесь к сети (SSID), указанной на этикетке на задней стороне роутера. В целях безопасности смените SSID и назначьте пароль.



ASUS router		
Internet acc	ess	Ξ
Wireless Network (Connection ^	
ARIES_RT-N66U	Connected	
ASUS Ariel 2G		
ASUS_XX_2G	lite-	
	Connect	
Alen_Private	line.	
ASUSPM-Public	. etf	
ALIGU_87U_2G	lite.	
ASUS hm66 2G		Ŧ

Имя беспроводной сети 2.4 ГГц (SSID):	ASUS_XX_2G
Имя беспроводной сети 5 ГГц (SSID):	ASUS_XX_5G
Имя беспроводной сети 6 ГГц (SSID):	ASUS_XX_6G

- * XX относится к двум последним цифрам МАСадреса диапазона 2,4 ГГц. Его можно найти на этикетке на задней панели роутера.
- * Если SSID 6 ГГц не отображается, проверьте, что операционная система и клиентское устройство поддерживает недавно выпущенный диапазон 6 ГГц. График выпуска драйвера Wi-Fi 6E можно уточнить у поставщика операционной системы и клиентского устройства.
- После подключения, веб-интерфейс запускается автоматически при открытии браузера. Если он не запустился автоматически, введите <u>http://router.asus.com</u>.
- 4. Задайте пароль роутера для предотвращения несанкционированного доступа.



Запоминание настроек беспроводного роутера

• Запомните параметры беспроводной сети после завершения настройки роутера.

Имя роутера:	Пароль:
SSID для 2,4 ГГц :	Пароль:
SSID для 5 ГГц :	Пароль:
SSID для 6 ГГц :	Пароль:

FAQ

- 1. Где можно найти подробную информацию о беспроводном роутере?
 - Сайт технической поддержки: https://www.asus.com/support
 - Горячая линия: Обратитесь к списку горячих линий в этом кратком руководстве

Conteúdo da embalagem

- GT-AXE11000
- ✓ Încărcător

- ✓ 8 antene wireless
- 🗹 Rețeaua de cablu (RJ-45)

Ghid rapid de pornire



NOTĂ: Dacă oricare dintre articole este deteriorat sau lipsește, contactați furnizorul.

O privire rapidă asupra dispozitivului GT-AXE11000





1.	Buton de pornire/oprire Wi-Fi	8.	Port WAN/LAN 2.5G
2.	Buton WPS	9.	Port WAN (internet)
3.	Boost Key	10.	LED WAN (internet)
4.	Port de alimentare (intrare c.c.)	11.	LAN LED
5.	Buton de alimentare	12.	LED port WAN/LAN 2.5G
6.	Buton resetare	13.	LED pentru banda de frecvență Wi- Fi de 6 GHz/5 GHz/2,4 GHz
7.	Porturi LAN	14.	Led alimentare

Specificații:

Adaptor de alimentare c.c.	leşire c.c.: +19 V cu curent max. de 3.42 A leşire c.c.: +19.5 V cu curent max. de 3.33 A		
Temperatură în stare de funcționare	0~40°C	Stocare	0~70°C
Umiditate în stare de funcționare	50~90%	Stocare	20~90%

Pregătirea modemului

- 1. Deconectați modemul DSL/prin cablu. Dacă acesta are o baterie de rezervă, scoateți bateria.
 - **NOTĂ:** Dacă utilizați conexiunea DSL pentru internet, veți avea nevoie de numele de utilizator/parola de la furnizorul de servicii internet (ISP) pentru a configura corect ruterul.



- Conectați modemul la ruter cu ajutorul cablului de rețea inclus în pachet.
- 3. Porniți modemul DSL/prin cablu.
- 4. Verificați indicatoarele luminoase LED de pe modemul DSL/prin cablu pentru a vă asigura că este activă conexiunea.





Configurarea dispozitivului GT-AXE11000

Puteți configura ruterul prin conexiune cu fir sau wireless.

- A. Conexiune cu fir
- Conectați ruterul la o priză de curent și porniți-l. Conectați cablul de rețea de la computer la un port LAN de pe ruter.



- 2. Interfața GUI web se lansează automat atunci când deschideți un browser web. Dacă nu se lansează automat, introduceți <u>http://router.asus.com</u>.
- 3. Configurați o parolă pentru ruter în vederea prevenirii accesului neautorizat.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent unai	uthorized access to your ASI	JS wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

- B. Conexiune fără fir
- 1. Conectați ruterul la o priză de curent și porniți-l.



 Conectați-vă la numele de rețea (SSID) afișat pe eticheta de produs de pe partea din spate a ruterului. Pentru o securitate de rețea mai bună, modificați la un SSID unic și atribuiți o parolă.



Nume rețea Wi-Fi 2,4 GHz (SSID):	ASUS_XX_2G
Nume reţea Wi-Fi 5 GHz (SSID):	ASUS_XX_5G
Nume rețea Wi-Fi 5 GHz (SSID):	ASUS_XX_6G

- XX se referă la ultimele două cifre ale adresei MAC 2,4 GHz. O puteți găsi pe eticheta de pe spatele dispozitivului GT-AXE11000.
- ⁶ Dacă nu este afişat niciun SSID de 6 GHz, verificați dacă sistemul dvs. de operare şi dispozitivul client sunt licențiate complet pentru a accepta noul standard 6 GHz. Puteți verifica sistemul de operare şi la furnizorul de dispozitive client pentru programul de lansare a driverului Wi-Fi 6E.
- 3. Odată ce sunteți conectat, interfața GUI web se lansează automat atunci când deschideți un browser web. Dacă nu se lansează automat, introduceți <u>http://</u><u>router.asus.com</u>.
- 4. Configurați o parolă pentru ruter în vederea prevenirii accesului neautorizat.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent una	uthorized access to your ASI	JS wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

Memorarea setărilor ruterului fără fir

• Memorați setările fără fir pe măsură ce finalizați configurarea ruterului.

Numele routerului:	Parolă:
2.4 GHz rețea SSID:	Parolă:
5 GHz rețea SSID:	Parolă:
6 GHz rețea SSID:	Parolă

Întrebări frecvente (FAQ)

- 1. Unde pot găsi informații suplimentare despre ruterul fără fir?
 - Site de asistență tehnică: <u>https://www.asus.com/support</u>
 - Linie telefonică de tip Hotline pentru clienți: Consultați Hotline asistență din Ghidul suplimentar.

Contenido del paquete

- ROG GT-AXE11000
- AC adapter

- ✓ 8*antenas inalámbricas
- ☑ Cable de red (RJ-45)

Guía de inicio rápido

NOTA: Si alguno de los artículos falta o se encuentra dañado, póngase en contacto con su distribuidor.

Un vistazo rápido a su ROG GT-AXE11000





1.	Botón Activar/Desactivar Wi-Fi	8.	Puerto WAN/LAN de 2,5 GB
2.	Botón WPS	9.	WAN (Internet) port
3.	Botón de aumento	10.	WAN LED (Internet)
4.	Puerto de alimentación (DC-IN)	11.	LED LAN
5.	Vypínaè	12.	LED del puerto WAN/LAN de 2,5 GB
6.	Botón Restablecer	13.	LED de 6 GHz/5 GHz/2,4 GHz
7.	LAN puertos	14.	LED de alimentación

Especificaciones:

Adaptador de alimentación de CC	Salida de CC: +19 V con una corriente máxima de 3.42 A Salida de CC: +19.5 V con una corriente máxima de 3.33 A		
Temperatura de funcionamiento	0~40°C	Almacenamiento	0~70°C
Humedad de funcionamiento	50~90%	Almacenamiento	20~90%

Preparar el módem

- 1. Desenchufe la alimentación del módem de cable o DSL. Si tiene una batería de reserva, quítela.
 - **NOTA:** Si utiliza DSL para Internet, necesitará el nombre de usuario y la contraseña de su proveedor de servicio de Internet (ISP) para configurar adecuadamente el router.



2. Conecte el módem al router con el cable de red proporcionado.



- 3. Encienda su módem de cable o DSL.
- 4. Compruebe las luces de los LED del módem de cable o DLS para asegurarse de que la conexión está activa.



₹

Configurar el router ROG

Puede configurar el router ROG a través de la conexión cableada o inalámbrica.

- A. Conexión cableada
- 1. Enchufe el router a una toma de corriente eléctrica y enciéndalo. Conecte el cable de red desde el equipo a un puerto LAN del

- 2. La GUI Web se inicia automáticamente cuando abre un explorador Web. Si no se inicia automáticamente, escriba <u>http://router.asus.com</u>.
- 3. Configure una contraseña para el router para evitar el acceso no autorizado.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent una	uthorized access to your AS	JS wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

- B. Conexión inalámbrica
- 1. Enchufe el router a una toma de corriente eléctrica y enciéndalo.



 Conéctese al nombre de red (SSID) mostrado en la etiqueta del producto que se encuentra en la parte posterior del router. Para mejorar la seguridad de la red, cambie a un SSID único y asigne una contraseña.



Nombre Wi-Fi 2.4 GHz (SSID):	ASUS_XX_2G
Nombre Wi-Fi 5 GHz (SSID):	ASUS_XX_5G
Nombre Wi-Fi 6 GHz (SSID):	ASUS_XX_6G

- * XX y hace referencia a los dos últimos dígitos de la dirección MAC de 2.4 GHz. Puede encontrarlo en la etiqueta situada en la parte posterior del router ROG.
- Si no se muestra ningún SSID de 6 GHz, compruebe si el sistema operativo y dispositivo cliente están completamente preparados para admitir la tecnología recientemente lanzada de 6 GHz. Puede consultar al proveedor del sistema operativo y del dispositivo cliente la programación de versiones del controlador Wi-Fi 6E.
- 3. La GUI Web se inicia automáticamente cuando abre un explorador Web. Si no se inicia automáticamente, escriba <u>http://router.asus.com</u>.
- 4. Configure una contraseña para el router para evitar el acceso no autorizado.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent una	uthorized access to your ASL	JS wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

Recordar la configuración del router inalámbrico

Recuerde la configuración inalámbrica cuando complete la configuración del router.

Nombre del router:	Contraseña:
SSID de red de 2,4 GHz:	Contraseña:
SSID de red de 5 GHz:	Contraseña:
SSID de red de 6 GHz:	Contraseña:

FAQ

- 1. ¿De qué otros recursos dispongo para obtener más información acerca del router inalámbrico?
- El sitio web de soporte técnico: https://www.asus.com/support
- Línea Directa: Consulte el número de la línea telefónica de soporte técnico en esta Guía de inicio rápido.

Sadržaj paketa

ROG GT-AXE11000

8 * bežične antene

AC adapter

- Mrežni kabl (RJ-45)
- Vodič za brzo korišćenje



BELEŠKE: Ukoliko bilo koja od dole navedenih stavki nedostaje ili je oštećena, kontaktirajte svog prodavca.

Brzi pogled na vaš ruter





1.	Taster za uključivanje/isključivanje Wi-Fi interneta	8.	2.5G WAN/LAN port
2.	WPS taster	9.	WAN (Internet) portovi
3.	Taster za pojačavanje	10.	WAN (Internet) lampica
4.	Port za napajanje (DC-IN)	11.	LAN lampica
5.	Taster za uključivanje/isključivanje	12.	LED 2.5G WAN/LAN porta
6.	Taster za resetovanje	13.	2.4GHz / 5GHz / 6GHz Wi-Fi lampica
7.	LAN portovi	14.	Napajanje lampica
Adapter za jednosmernu struju	Izlaz jednosmerne struje: +19 V sa maks. strujom od 3.42 A; Izlaz jednosmerne struje: +19.5 V sa maks. strujom od 3.33 A;		
----------------------------------	--	--------------	--------
Radna temperatura	adna temperatura 0~40°C		0~70°C
Radna vlažnost	50~90%	Skladištenje	20~90%

Priprema vašeg modema

- 1. Izvucite kabl za struju/DSL modem. Ukoliko postoji baterija za podršku, izvadite bateriju.
- Ø

NAPOMENA: Ukoliko koristite DSL za internet, biće vam potrebni korisničko ime/lozinka od vašeg internet provajdera (ISP) da ispravno konfigurišete ruter. Unplug

2. Povežite svoj modem za ruter uz pomoć priloženog mrežnog kabla.

-(1)

0

- 3. Uključite svoj kabl/DSL modem.
- Proverite LED lampice svog kabla/ DSL modema da proverite da je veza aktivna.



Podešavanje vašeg ruter

Možete da podesite svoj ruter preko kablovske ili bežične veze.

- A. Povezivanje kablom
- Priključite svoj ruter u utičnicu za struju i uključite ga. Povežite mrežni kabl od kompjutera do LAN ulaza na svom ruteru.



- 2. Mrežni GUI se pokreće automatski kada otvorite internet pregledač. Ukoliko se ne pokrene automatski, unesite <u>http://router.asus.com</u>.
- 3. Podesite lozinku za svoj ruter da sprečite neautorizovani pristup.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent una	uthorized access to your ASI	JS wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

- B. Bežično povezivanje
- Priključite svoj ruter u utičnicu za struju i uključite ga.



2. Povežite se za ime mreže (SSID) prikazano na etiketi proizvoda na poleđini rutera. Za bolju bezbednost mreže, pređite na jedinstveni SSID i dodelite lozinku.

ASUS route	cess
Wireless Network	Connection
ARIES_RT-N66U	Connected
ASUS Ariel 2G	lite.
ASUS_XX_2G	lite.
	Connect
Alen_Private	liter
ASUSPM-Public	100
ALIGU_87U_2G	lite.
ASUS hm66 2G	

2.4G Wi-Fi ime (SSID):	ASUS_XX_2G
5G Wi-Fi ime (SSID):	ASUS_XX_5G
6G Wi-Fi ime (SSID):	ASUS_XX_6G

- **XX** se odnosi na poslednja dva broja 2.4GHz MAC adrese. Broj možete da pronađete na etiketi na poleđini svog ruter.
- Ako nije prikazan SSID za 6 GHz, proverite da li su vaš operativni sistem i klijentski uređaj u potpunosti licencirani da bi mogli da podrže nedavno objavljeni 6 GHz i Možete da proverite kod proizvođača vašeg operativnog sistema i klijentskog uređaja raspored izdavanja upravljačkog programa za Wi-Fi 6E.
- 3. Mrežni GUI se pokreće automatski kada otvorite internet pregledač. Ukoliko se ne pokrene automatski, unesite <u>http://router.asus.com</u>.
- 4. Podesite lozinku za svoj ruter da sprečite neautorizovani pristup.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent una	uthorized access to your AS	US wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

Pamćenje podešavanja bežičnog rutera

• Zapamtite svoja bežična podešavanja kada završite podešavanje svog rutera.

Ime rutera:	Lozinku :
2.4 GHz network SSID	Lozinku:
5 GHz network SSID:	Lozinku:
6 GHz network SSID:	Lozinku:

Često postavljana pitanja (FAQs)

- 1. Gde mogu da pronađem više informacija o ovom bežičnom ruteru?
 - Internet prezentacija za tehničku podršku: https://www.asus.com/support
 - Hitna linija za potrošače Pogledajte Hitnu liniju za podršku u ovom Uputstvu za brzo korišćenje.

Obsah balenia

- ROG GT-AXE11000
- Adaptér striedavého prúdu
- Stručný návod na obsluhu

✓ 8 * bezdrôtové antény

Sieťový kábel (RJ-45)

POZNÁMKY: Ak je poškodená alebo chýba ktorákoľvek položka, oznámte to svojmu predajcovi.

Rýchly pohľad na váš smerovač





1.	Tlačidlo zapnutia/vypnutia siete Wi-Fi	8.	2,5 G port WAN/LAN
2.	Tlačidlo WPS	9.	Port siete WAN (internet)
3.	Tlačidlo na zosilnenie	10.	LED indikátor siete WAN (internet)
4.	Port napájania (DC-IN – vstup jednos- merného prúdu)	11.	LED indikátor rozhrania LAN
5.	Hlavný vypínač	12.	2,5 G port WAN/LAN LED
6.	Tlačidlo na resetovanie	13.	Kontrolka LED, 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz Wi-Fi
7.	Porty LAN	14.	LED indikátor napájania

Špecifikácie:

Napájací adaptér jednosmerným prúdom	Výstup jednosmerného prúdu: +19 V s max. prúdom 3,42 A Výstup jednosmerného prúdu: +19,5 V s max. prúdom 3,33 A		
Prevádzková teplota	0~40°C	Pamäť	0~70°C
Prevádzková vlhkosť	50~90%	Pamäť	20~90%

Príprava modemu

1. Odpojte napájací kábel/modem DSL. Ak je vybavený záložnou batériu, vyberte ju.



Z

POZNÁMKA: Ak na internetové pripojenie používate DSL, na správnu konfiguráciu smerovača budete musieť zadať svoje používateľské meno/heslo od vášho poskytovateľa internetových služieb (ISP).

- Modem pripojte k smerovaču pomocou dodaného sieťového kábla.
- 3. Zapnite káblový/DSL modem.
- 4. Skontrolujte kontrolky LED na modeme DSL/napájací kábel a uistite sa, že pripojenie je aktívne.



Inštalácia smerovač

Smerovač môžete nastaviť pomocou drôtového alebo bezdrôtového pripojenia.

- A. Káblové pripojenie
- Smerovač zapojte do elektrickej zásuvky a zapnite ho. Sieťový kábel z počítača zapojte do portu LAN v smerovači.

- 2. Po otvorení webového prehľadávača sa automaticky načíta webové grafické používateľské rozhranie (GUI). Ak sa nenačíta automaticky, zadajte adresu <u>http://router.asus.com</u>.
- 3. Nastavte heslo pre smerovač, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu.



- B. Bezdrôtové pripojenie
- 1. Smerovač zapojte do elektrickej zásuvky a zapnite ho.



2. Pripojte do siete s názvom (SSID), ktorý je uvedený na štítku výrobku na zadnej strane smerovača. Pre lepšie zabezpečenie siete ho zmeňte na jedinečné SSID a priraďte heslo.



Currently connected	ito: 😽	*
ASUS router		
Internet acce	955	П
Wireless Network C	onnection ^	
ARIES_RT-N66U	Connected	
ASUS Ariel 2G	in.	
ASUS_XX_2G	Itte	
	Connect	
Alen_Private	lite.	
ASUSPM-Public		
ALIGU_87U_2G	lite.	
ASUS hm66 2G		+
Open Network a	and Sharing Center	

2,4 G Wi-Di, Názov identifikátora (SSID):	ASUS_XX_2G
5 G Wi-Di, Názov identifikátora (SSID):	ASUS_XX_5G
6 G Wi-Di, Názov identifikátora (SSID):	ASUS_XX_6G

- XX predstavuje posledné dve číslice adresy 2.4GHz MAC. Tieto číslice sú uvedené štítku na zadnej strane smerovačaROG.
- * AK nie je zobrazený žiadny 6 Ghz SSID, skontrolujte, či sú váš operačný systém a klientské zariadenie úplne oprávnené na podporu nového vydania 6 Ghz a. V operačnom systéme a klientskom zariadení si môžete skontrolovať harmonogram vydaní ovládača Wi-Fi 6E poskytovateľa služieb.
- 3. Po pripojení sa po otvorení webového prehľadávača automaticky načíta webové grafické používateľské rozhranie (GUI). Ak sa nenačíta automaticky, zadajte adresu <u>http://router.asus.com</u>.
- 4. Nastavte heslo pre smerovač, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent una	uthorized access to your AS	JS wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

Uchovanie údajov o nastaveniach bezdrôtového smerovača

• Po dokončení nastavenia smerovača si nastavenia bezdrôtovej siete zapamätajte.

Názov smerovača:	Heslo :
Identifikátor SSID pre 2,4 GHz sieť:	Heslo:
Identifikátor SSID pre 5 GHz sieť:	Heslo:
Identifikátor SSID pre 6 GHz sieť:	Heslo:

Často kladené otázky (FAQ)

- 1. Kde nájdem viac informácií o smerovači bezdrôtovej komunikácie?
 - Stránka technickej podpory: <u>https://www.asus.com/support</u>
 - Zákaznícka horúca linka: Pozrite si informácie o horúcej linke podpory v Doplnkovom návode.

Vsebina paketa

- ROG GT-AXE11000
- Adapter za izmenični tok
- 8 brezžične antene
- Omrežni kabel (RJ-45)

✓ Vodnik za hitri zagon



OPOMBE: Če je kateri koli predmet poškodovan ali manjka, obvestite vašega prodajalca.

Kratek pregled usmerjevalnika





1	Gumb za vklon/izklon omrežia Wi-Fi	8	Vrata 2.5 G WAN/LAN
1.	Gumb za vkiop/izkiop omiczja wi m	0.	
2.	Gumb za WPS	9.	Vrata WAN (internet)
3.	Tipka za povečanje	10.	LED-dioda omrežja WAN (internet)
4.	Vhod (DC-IN) vklop	11.	LAN LED
5.	Tipka za vklop/izklop	12.	Vrata 2,5 G WAN/LAN LED
6.	Gumb za ponastavitev	13.	LED-lučka 6 GHz / 5 GHz / 2,4 GHz omrežja Wi-Fi
7.	Vhodi LAN	14.	Lučka za vklop

Slovenščina

Tehnični podatki:

₹

Enosmerni napajalnik	Izhod enosmernega toka: +19 V z največ 3,42 A toka Izhod enosmernega toka: +19,5 V z največ 3,33 A toka			
Delovna temperatura	0~40°C	Shramba	0~70°C	
Delovna vlažnost	50~90%	Shramba	20~90%	

Prioprava modema

1. Izklopite kabelski modem/modem DSL. Če je modem opremljen z rezervno baterijo, jo odstranite.

OPOMBA: Če modem DSL uporabljate za

internet, za pravilno konfiguracijo usmerjevalnika

potrebujete uporabniško ime in geslo ponudnika



2. Priključite modem na usmerjevalnik s priloženim omrežnim kablom.

0

internetnih storitev.

- 3. Vklopite kabelski modem/modem DSL.
- 4. Preverite lučke LED kabelskega modema/modema DSL in se prepričajte, da je povezava aktivna.





Nastavitev usmerjevalnika GT-AXE11000

Usmerjevalnik omrežja lahko nastavitve prek žične ali brezžične povezave.

- A. Žična povezava:
- Usmerjevalnik priključite na električno vtičnico in ga vklopite. Priključite omrežni kabel iz računalnika na vrata LAN na usmerjevalniku.



- 2. Spletni vmesnik GUI se samodejno zažene, ko odprete spletni brskalnik. Če se ne zažene samodejno, pojdite na <u>http://router.asus.com</u>.
- 3. Nastavite geslo za usmerjevalnik, da preprečite nepooblaščen dostop.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent unau	thorized access to your AS	US wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

- B. Brezžična povezava
- 1. Usmerjevalnik priključite na električno vtičnico in ga vklopite.



 Vzpostavite povezavo z omrežjem (SSID), ki je prikazano na nalepki izdelka na hrbtni strani usmerjevalnika. Za boljšo varnost omrežja nastavite enolično ime omrežja (SSID) in dodelite geslo.



Ime 2,4 GHz omrežja Wi-Fi (SSID):	ASUS_XX_2G
lme 5 GHz omrežja Wi-Fi (SSID):	ASUS_XX_5G
Ime 6 GHz omrežja Wi-Fi (SSID):	ASUS_XX_6G

- * XX se nanaša na dve števki naslova MAC v pasu 2,4 GHz. Najdete ju na nalepki na hrbtni strani usmerjevalnika GT-AXE11000.
- Če ni prikazan noben 6-GHz SSID, preverite, ali imata vaš operacijski sistem in naprava odjemalca popolno licenco za podporo na novo izdanemu 6-GHz SSID. Pri ponudniku operacijskega sistema in naprav odjemalca lahko preverite urnik izdajanja gonilnika Wi-Fi 6E.

- Ko je povezava vzpostavljena, se spletni vmesnik GUI samodejno zažene, ko odprete spletni brskalnik. Če se ne zažene samodejno, pojdite na <u>http://router.</u> <u>asus.com</u>.
- 4. Nastavite geslo za usmerjevalnik, da preprečite nepooblaščen dostop.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent una	uthorized access to your ASI	JS wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

Shranjevanje nastavitev brezžičnega usmerjevalnika

 Zapomnite si nastavitve za brezžično povezavo, ko zaključite namestitev usmerjevalnika.

Ime usmerjevalnika:	Geslo:
2.4 GHz network SSID:	Geslo:
5 GHz network SSID:	Geslo:
6 GHz network SSID:	Geslo:

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQs)

- 1. Kje lahko najdem več informacij o brezžičnem usmerjevalniku?
 - Stran s tehnično podporo: <u>https://www.asus.com/support</u>
 - Telefonska številka za stranke: Glejte telefonsko številko v tem Vodniku za hitri zagon.

Förpackningens innehåll

- ROG GT-AXE11000
- ☑ Nätadapter
- Snabbstartguide

OBS: Om någon av posterna är skadade eller saknas, kontakta din återförsäljare.

 ∇

 $\mathbf{\nabla}$

8 * trådlösa antenner

Nätverkskabel (RJ-45)

En snabbtitt på din router





1.	Wi-Fi-strömbrytare	8.	2,5G WAN/LAN-port
2.	WPS knapp	9.	WAN-port (Internet)
3.	Förstärkningsknapp	10.	WAN-LED (Internet)
4.	Strömingång (DC-IN)	11.	LAN LED
5.	Strömbrytare	12.	2,5G WAN/LAN-port LED
6.	Återställningsknapp	13.	2,4 GHz/5 GHz/6 GHz Wi-Fi-LED
7.	LAN Portar	14.	Strömlampa

Specifikationer:

DC-strömadapter	DC-uteffekt: +19V med max 3.42A ström DC-uteffekt: +19.5V med max 3.33A ström		
Driftstemperatur	0~40°C	Förvaring	0~70°C
Luftfuktighet vid drift	50~90%	Förvaring	20~90%

Förbered ditt modem

- 1. Koppla ur strömkabeln/DSL-modemet. Om den har ett reservbatteri, ta bort batteriet.
- Z
- **OBS:** Om du använder DSL för Internet, kommer du att behöva ett användarnamn/lösenord från din Internet-leverantör (ISP) för att kunna konfigurera routern korrekt.



2. Anslut ditt modem till routern med den medföljande nätverkskabeln.



- 3. Slå på strömkabeln/DSL-modemet.
- 4. Kontrollera kabelns/DSL-modemets lysdioder för att försäkra dig om att anslutningen är aktiv.



Inställning av router

Du kan ställa in din router via kabelansluten eller trådlös anslutning.

- A. Kabelanslutning
- Smerovač zapojte do elektrickej zásuvky a zapnite ho. Sieťový kábel z počítača zapojte do portu LAN v smerovači.



- 2. Webb GUI startar automatiskt när du öppnar en webbläsare. Om den inte startar automatiskt, öppna <u>http://router.asus.com</u>.
- 3. Ställ in ett lösenord för din router för att undvika obehörig åtkomst.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent una	uthorized access to your ASI	JS wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

- B. Trådlös anslutning
- 1. Smerovač zapojte do elektrickej zásuvky a zapnite ho.



2. Anslut till nätverkets namn (SSID) som står på produktens etikett på baksidan av routern. För bättre nätverkssäkerhet, byt till ett unikt SSID och tilldela ett lösenord.



2,4 G Wi-Fi-namn (SSID):	ASUS_XX_2G
5 G Wi-Fi-namn (SSID):	ASUS_XX_5G
6 G Wi-Fi-namn (SSID):	ASUS_XX_6G

- * XX syftar på de två sista siffrorna på 2,4 GHz MAC-adress. Du kan hitta den på etiketten på baksidan av din ROG.
- * Om inget SSID för 6 GHz visas, kontrollera om ditt operativsystem och din klientenhet är fullt licensierade för att stödja nyligen släppta 6 GHz. Du kan kontrollera med ditt operativsystem och din leverantör av klientenheter om du vill ha en tidsplan för utgivning av Wi-Fi 6E-drivrutiner.

- 3. När du är ansluten startar webb GUI automatiskt när du öppnar en webbläsare. Om den inte startar automatiskt, öppna <u>http:router.asus.com</u>.
- 4. Ställ in ett lösenord för din router för att undvika obehörig åtkomst.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent una	uthorized access to your AS	US wireless router,
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

Kom ihåg dina trådlösa routerinställningar

• Kom ihåg dina trådlösa inställningar när du är klar med routerinställningen.

Routernamn:	lösenord:
2,4 GHz-nätverk SSID:	lösenord:
5 GHz-nätverk SSID:	lösenord:
6 GHz-nätverk SSID:	lösenord:

Vanliga frågor

- 1. Var kan jag hitta ytterligare information om den trådlösa routern?
 - Teknisk support: <u>https://www.asus.com/support</u>
 - Kundhotline: Se support hotlineskärmbilderna i Supplementguiden.

Paket içeriği

- ☑ ROG GT-AXE11000
 ☑ 8 tane kablosuz anteni
- AC adaptörü
- 🖌 Hızlı Başlangıç Kılavuzu



NOTLAR: Eğer öğelerden herhangi bir hasar görmüşse ya da kayıpsa, satıcınız ile temasa geçin.

 $\mathbf{\Lambda}$

Ağ kablosu (RJ-45)

Yönlendiricinizi aygıtınıza hızlı bir bakış





1.	Wi-Fi açma/kapatma düğmesi	8.	2,5G WAN/LAN port
2.	WPS düðmesi	9.	WAN (Internet) bağlantı noktası
3.	Güçlendirme Tuşu	10.	WAN (Internet) LED'i
4.	Güç (DC-Girişi) bağlantı noktası	11.	LAN LED
5.	Güç düğmesi	12.	2,5G WAN/LAN port LED
6.	Sýfýrla düðmesi	13.	2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz Wi-Fi LED'i
7.	LAN bağlantı noktaları	14.	Güç LED

Teknik özellikler:

DC Güç adaptörü DC Çıkışı: N DC Çıkışı: N		aks 3.42A akım ile +19V; aks 3.33A akım ile +19.5V;		
Çalıştırma Sıcaklığı	0~40°C	Depolama	0~70°C	
Çalışma Nemi	50~90%	Depolama	20~90%	

Modeminizi hazırlama

1. Kablo/DSL modemi kapatın. Bir yedek pili varsa, pili çıkarın.



¥.	1
~	

NOT: Internet için DSL kullanıyorsanız, yönlendiriciyi uygun biçimde yapılandırmak için Internet Servis Sağlayıcınızdan (ISS) kullanıcı adınızı/şifrenizi almanız gerekecektir.

2. Modeminizi, birlikte gelen ağ kablosuyla yönlendiriciye bağlayın.



- 3. Kablo/DSL modemi açın.
- Bağlantının etkin olduğundan emin olmak için kablo/DSL modeminizin LED ışıklarını denetleyin.



Yönlendiricinizi aygıtınızı kurma

Yönlendiricinizi kablolu veya kablosuz bağlantı aracılığıyla ayarlayabilirsiniz.

- A. Kablolu bağlantı:
- 1. Yönlendiricinizi bir prize takıp gücünü açın. Bilgisayarınızdan gelen ağ kablosunu yönlendiricinizdeki bir LAN bağlantı noktasına bağlayın.



- 2. Bir web tarayıcı açtığınızda, web grafik kullanıcı arayüzü otomatik olarak başlar. Otomatik olarak başlamazsa <u>http://router.asus.com</u> adresini girin.
- 3. Yetkisiz erişimi önlemek amacıyla yönlendiriciniz için bir şifre ayarlayın.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent una	uthorized access to your ASI	US wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

- B. Kablosuz bağlantı
- 1. Yönlendiricinizi bir prize takıp gücünü açın.



2. Yönlendiricinin arka tarafındaki ürün etiketinde gösterilen ağ adına (SSID) bağlanın. Daha iyi ağ güvenliği için, benzersiz bir SSID'ye değiştirin ve bir şifre atayın.

ASUS router	r	
Internet acc	ess	
Wireless Network (Connection ^	
ARIES_RT-N66U	Connected	
ASUS Ariel 2G	line.	
ASUS_XX_2G		
	Connect	
Alen_Private	100.	
ASUSPM-Public		
ALIGU_87U_2G	100-	
ACUE Luce ac	and a set	4

2,4 G Wi-Fi Adı (SSID):	ASUS_XX_2G
5 G Wi-Fi Adı (SSID):	ASUS_XX_5G
6 G Wi-Fi Adı (SSID):	ASUS_XX_6G

- * XX kısmı, 2,4 GHz MAC adresinin son iki basamağına karşılık gelir. Bu bilgiyi, ROG aygıtınızın arkasındaki etikette bulabilirsiniz.
- * 6GHz SSID görüntülenmezse, lütfen işletim sisteminizin ve istemci cihazınızın yeni yayınlanan 6GHz'i desteklemek için tam lisanslı olup olmadığını kontrol edin. Wi-Fi 6E sürücü sürüm planı için işletim sisteminize ve istemci hizmet sağlayıcınıza danışabilirsiniz.
- 3. Bir web tarayıcı açtığınızda, web grafik kullanıcı arayüzü otomatik olarak başlar. Otomatik olarak başlamazsa <u>http://router.asus.com</u> adresini girin.
- 4. Yetkisiz erişimi önlemek amacıyla yönlendiriciniz için bir şifre ayarlayın.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent una	uthorized access to your ASI	US wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

Kablosuz yönlendirici ayarlarınızı anımsama

• Yönlendirici ayarını tamamlarken kablosuz ayarlarınızı anımsayın.

Yönlendirici Adı:	Şifre :
2,4 GHz ağı SSID:	Şifre :
5 GHz ağı SSID:	Şifre :
6 GHz ağı SSID:	Şifre :

Sık Sorulan Sorular (SSS'lar)

- 1. Kablosuz yönlendirici hakkında ayrıntılı bilgiyi nereden bulabilirim?
 - Teknik destek sitesi: <u>https://www.asus.com/support</u>
 - Müşteri Yardım Hattı: Ek Kılavuzdaki Destek Yarım Hattına bakın.
- Bu Cihaz Türkiye analog şebekelerde çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.
- Cihazın ayrıntılı kurulum rehberi kutu içeriğinden çıkan CD içerisindedir. Cihazın kullanıcı arayüzü Türkçe'dir.
- Cihazın kullanılması planlanan ülkelerde herhangi bir kısıtlaması yoktur. Ülkeler simgeler halinde kutu üzerinde belirtilmiştir.

До комплекту входять

- ROG GT-AXE11000
- Адаптер змінного струму
- 🗹 Керівництво для початку експлуатації

ПРИМІТКА: Якщо будь-які предмети пошкоджені або відсутні, зверніться до дистрибютора.

Швидкий огляд маршрутизатор







1.	Кнопка увімкн./вимк. Wi-Fi	8.	Порт 2,5G WAN/LAN
2.	Кнопка WPS	9.	Порт WAN (Інтернет)
3.	Клавіша підсилення	10.	Світлодіодний індикатор WAN (Інтернет)
4.	Порт живлення (входу постійного струму)	11.	LAN LED
5.	Кнопка живлення	12.	Світлодіод порту 2,5G WAN/LAN
6.	Кнопка "Скинути"	13.	Світлодіод Wi-Fi 2,4 ГГц / 5 ГГц / 6 ГГц
7.	Порти LAN	14.	Світлодіод живлення

- 🗹 8*бездротові антени
- 🗹 Мережевий кабель (RJ-45)

Технічні характеристики:

Адаптер живлення постійного струму	Вихід постійного струму: +19 В з макс. струмом 3,42 А Вихід постійного струму: +19,5 В з макс. струмом 3,33 А		
Температура експлуатації	0~40°C	Зберігання	0~70°C
Відносна вологість повітря експлуатації	50~90%	Зберігання	20~90%

Підготовка модема

 Вимкніть з мережі шнур живлення/модем DSL. Якщо пристрій має акумулятор, вийміть його.



ПРИМІТКА: Якщо ви користуєтеся Інтернет через DSL, вам знадобиться ім'я користувача/ пароль від Інтернет-провайдера, щоб правильно конфігурувати маршрутизатор.



 Підключіть модем до маршрутизатора поєднаним у пару мережевим кабелем.



- 3. Підключіть до електромережі шнур живлення/модем DSL.
- Перевірте шнур/світлодіодні індикатори модема DSL, щоб пересвідчитися, що підключення активне.



Налаштування маршрутизатор

Можна налаштувати маршрутизатор через дротове або бездротове

підключення.

- А. Дротове підключення:
- Увімкніть маршрутизатор до розетки живлення і подайте живлення. Підключіть мережевий кабель від комп'ютера до порту LAN на маршрутизаторі.



- 2. Графічний веб-інтерфейс автоматично запускається, коли ви відкриваєте веб-браузер. Якщо він не запускається автоматично, введіть <u>http://router.</u> <u>asus.com</u>.
- 3. Встановіть пароль на маршрутизатор, щоб запобігти неавторизованому доступу.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent un	authorized access to your AS	US wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

- В. Бездротове підключення
- Увімкніть маршрутизатор до розетки живлення і подайте живлення.



 Підключіться до мережевої назви (SSID), вказаної на ярлику виробу ззаду на маршрутизаторі. Заради надійнішої безпеки мережі змініть SSID на унікальний і призначте пароль.



Назва Wi-Fi 2,4 Г (SSID):	ASUS_XX_2G
Назва Wi-Fi 5 Г (SSID):	ASUS_XX_5G
Назва Wi-Fi 6 Г (SSID):	ASUS_XX_6G

- XX відповідає останнім двом цифрам МАСадреси 2,4 ГГц. Їх вказано на ярлику ззаду на ROG.
- Якщо не показано SSID 6 ГГц, перевірте, чи ОС і пристрій клієнта мають повну ліцензію на підтримку найновішого 6 ГГц. Дізнайтеся розклад випусків драйвера Wi-Fi 6E в провайдера пристрою клієнта і ОС.

- Графічний веб-інтерфейс автоматично запускається, коли ви відкриваєте веб-браузер. Якщо він не запускається автоматично, введіть <u>http://router.</u> <u>asus.com</u>.
- 4. Встановіть пароль на маршрутизатор, щоб запобігти неавторизованому доступу.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent unau	thorized access to your ASL	JS wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

Українська

Як запам'ятати налаштування бездротового маршрутизатора

 Завершуючи налаштування маршрутизатора, запам'ятайте бездротові налаштування.

Назва маршрутизатора:	Пароль:
SSID мережі 2,4 ГГц:	Пароль:
SSID мережі 5 ГГц:	Пароль:
SSID мережі 6 ГГц:	Пароль:

Розповсюджені питання

- 1. Де знайти більше інформації про цей бездротовий маршрутизатор?
- Сайт технічної підтримки: https://www.asus.com/support
- Гаряча лінія для клієнтів: Див. "Гарячі лінії" у Supplementary Guide (Додаткове керівництво).

תכולת האריזה

- ROG GT-AXE11000 ראוטר אלחוטי
 - (AC) מתאם זרם חליפין (AC)
 - מדריך מקוצר להתחלת השימוש

- אנטנות אלחוטיות x 8 🟹
 - (RJ-45) כבל רשת (RJ-45)

הערה:אם אחד מהפריטים ניזוק או חסר, פנה למשווק.

מבט מהיר על הראוטר



נורית הפעלה
 2.5G WAN/LAN נורית יציאת
 12. נורית יציאת
 13. לחצן איפוס
 יציאות רשת קווית
 14. נורית הפעלה

5.

6.

7.

מפרטים:

DC מתאם חשמל	הספק DC: 19V+ עם זרם מרבי 3.42A הספק DC: 19,5V+ עם זרם מרבי 3.33A		
טמפרטורת הפעלה	0~40°C	אחסון	0~70°C
לחות בהפעלה	90%~50	אחסון	90%~20

הכנת המודם

נתק את החשמל ממודם DSL/כבל. אם יש סוללת גיבוי, הוצא אותה.



הערה: אם משתמשים ב-DSL לאינטרנט צריך את שם המשתמש והסיסמה מספקית האינטרנט כדי להגדיר את הראוטר.



2. חבר את המודם לראוטר באמצעות כבל הרשת המצורף.

- 3. הדלק את המודם DSL/כבל.
- 4. בדוק שנוריות החיווי של מודם DSL/כבל דולקות כדי לוודא שהחיבור תקין.



עברית

הגדרת הראוטר

אפשר להגדיר את הראוטר באמצעות כבל רשת או באופן אלחוטי.

א. באמצעות כבל רשת

1. חבר את הראוטר לשקע חשמל והדלק אותו. חבר כבל רשת מהמחשב ליציאת LAN (רשת קווית) בראוטר.



- 2. ה-GUI ייפתח אוטומטית כשתפתח דפדפן. אם הוא לא נפתח אוטומטית, היכנס לאתר <u>http://router.asus.com</u>
 - 3. הגדר את הסיסמה של הנתב כדי להגן עליו מפני גישה בלתי מורשה.

gin in on oo op		
Change the router password to prevent un	authorized access to your AS	US wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

- חיבור באופן אלחוטי.B
- 1. חבר את הראוטר לשקע חשמל והדלק אותו.



2. התחבר לרשת עם השם (SSID) שרשום במדבקה שבגב הראוטר. כדי לשמור על אבטחת הרשת, שנה את שם הרשת לשם ייחודי ובחר סיסמה.



ASUS_XX_2G	שם רשת (SSID) Wi-Fi 2.4G:
ASUS_XX_5G	שם רשת (SSID) Wi-Fi 5G:
ASUS_XX_6G	שם רשת (SSID) Wi-Fi 6G:

- MAC הן שתי הספרות האחרונות בכתובת ה-MAC של רשת 2.4GHz. אפשר למצוא אותן במדבקה שבגב הראוטר.
- אם לא מוצג GGHz SSID, בדוק אם מערכת ההפעלה והתקן הלקוח תומכים לתקן 6GHz החדש וכן. תוכל לבדוק במערכת ההפעלה ובהתקן הלקוח שברשותך מתי אמור להתפרסם מנהל התקן Wi-Fi 6E.
- 3. לאחר החיבור, ה-GUI ייפתח אוטומטית כשתפתח דפדפן. אם הוא לא נפתח אוטומטית, היכנס לאתר <u>http://router.asus.com</u>.
 - 4. בחר סיסמה לראוטר כדי למנוע גישה לא מורשית.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent una	uthorized access to your ASI	JS wireless router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

זכירת ההגדרות של הראוטר האלחוטי

בסיום הגדרת הראוטר זכור את ההגדרות של הרשת האלחוטית.

סיסמה:	שם הראוטר:
סיסמה:	שם רשת 2.4GHz:
סיסמה:	שם רשת 5GHz:
סיסמה:	שם רשת 6GHz:

שאלות נפוצות

- ?. איפה אפשר למצוא מידע נוסף על הראוטר האלחוטי
 - http://support.asus.com •אתר תמיכה טכנית:
- •מוקד שירות לקוחות: המספר רשום בקטע "מוקד תמיכה" במדריך המקוצר להתחלת השימוש.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to <u>http://csr.asus.com/english/Takeback.htm</u> for the detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <u>http://csr.asus.com/english/REACH.htm</u>

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- · This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



WARNING! Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IMPORTANT NOTE:

Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance with FCC exposure compliance requirement, please follow operation instruction as documented in this manual.



WARNING! This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 27cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The operation of this device is prohibited on oil platforms, cars, trains, boats, and aircraft, except that operation of this device is permitted in large aircraft while flying above 10,000 feet. Operation of transmitters in the 5.925-7.125 GHz band is prohibited for control of or Communications with unmanned aircraft systems.

This device is restricted for indoor use.

Networks Global Hotline Information

Area	Country/ Region	Hotline Numbers	Service Hours
	USA 1.012.20	1 012 202 2707	8:30-12:00 EST Mon-Fri
Amoricas	Canada	1-812-282-2787	9:00-18:00 EST Sat-Sun
Mexico 001-8	001 0000267047	08:00-20:00 CST Mon-Fri	
	WIEXICO	001-0000507047	08:00-15:00 CST Sat



NOTE: For more information, visit the ASUS support site at: https://www.asus.com/support
